



Royal Line III Smart (19 / 22 / 24 / 32)

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise.....	03
2. Lieferumfang.....	03
3. Stojanová montáž.....	04
4. Bezeichnungen	
4.1 Predná a zadná strana.....	06
4.2 Anschlüsse.....	07
4.3 Fernbedienung.....	08
5. ErStiFISťá I laťOFI.....	09
5.1 Eingangsquelle wählen.....	11
5.2 Empfang über DVB-C (Kabelfernsehen).....	11
5.3 Empfang über DVB-S (Satellitenfernsehen).....	11
5.4 Empfang über DVB-T (terestrická anténa).....	11
6. Hauptmenü	
6.0 Hintergrundbeleuchtung.....	12
6.1 Bildeinstellungen.....	13
6.2 Toneinstellung.....	14
6.3 Programm Einstellung.....	15
6.3 CI+ Schacht zur Pay-TV Erweiterung.....	18
6.4 Funkcie Einstellungen.....	19
6.5 Zeit.....	20
7. EPG (Elektronischer Programmführer).....	21
8. CI+ Schacht zur Pay-TV Erweiterung.....	22
9. Funkcia Smart-TV	
9.1 Einstellungen.....	23
9.2 Netzwerk & Internet.....	23
9.3 Bluetooth.....	24
9.4 Geräteeinstellungen.....	25
9.4 Informácie.....	25
9.4 Dátum a čas.....	25
9.5 Médiá.....	27
10. Bedienung der Smart-TV-Oberfläche.....	28
11. Technické údaje.....	30
12. Fehlerbehebung.....	32
13. Konformitätsinformation.....	33

1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor Inbetriebnahme des Gerätes. Bei falscher oder unsachgemäßer Handhabung erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Netzanschluss

Vor der Inbetriebnahme überprüfen Sie bitte die richtige Betriebsspannung Ihres Stromanschlusses. Die Betriebsspannung des Gerätes entnehmen Sie bitte den technischen Daten in dieser Bedienungsanleitung.

Überlastung

Überlasten Sie nicht die Wandsteckdose, das Verlängerkabel oder den Adapter. Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel oder fassen es mit einer nassen Hand an, da dies zu elektrischen Schlägen führen kann.

Flüssigkeit

Das Gerät darf keinem Tropf-, Spritzwasser oder sonstigen Flüssigkeiten ausgesetzt werden.

Belüftung

Halten Sie die Lüftungsschlitze an der Oberseite des Gerätes frei, um eine ausreichende Luftzirkulation im Gerät zu ermöglichen. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen, wie z.B. einer Heizung aus.

Erstickengefahr

Lassen Sie Kinder nicht mit Folien oder anderen Verpackungsteilen spielen, es besteht Erstickengefahr.

Reinigung

Stecken Sie das Gerät aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch.

Öffnen des Gerätes

Entfernen Sie nicht das Gehäuse, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden. Obrátte sa na kvalifikovaný a skúsený servisný personál, ktorý Geňať opraví, alebo kontaktujte Vašeho Händlera.

2. Lieferumfang


Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Teile in der Verpackung enthalten sind. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

1. Fernseher
2. Fernbedienung
3. Batéria
4. 1,2 Volt KFZ-Anschlusskabel
5. 230/12 V Nie je to pre vás
6. Mini-AV-kabel
7. Bedienungsanleitung



3. Stojanová montáž (volitelné)

So montieren Sie den Standfuß für 19 / 22 / 24 Zoll Fernseher

Legen Sie den Standfuß in die dafür vorgesehenen Aussparungen (z.B. Decke, Stumstof,) um Schaden am Fernseher, bzw. Display zu vermeiden



Stecken Sie den Standfuß wie abgebildet an den Fernseher.




Benutzen Sie einen geeigneten Schraubendreher und befestigen Sie die Standfüße mit den beiliegenden Schrauben. Achten Sie darauf, dass die Schrauben richtig angezogen sind




3. Stojanová montáž (voliteľné)

So montieren Sie die Standfüße für den 32 Zoll Fernseher

Legen Sie den Fernseher auf eine flache, weiche Unterlage (z. B. Decke, Schaumstoff, ...) um Schäden am Fernseher, bzw. Display zu vermeiden




Vergewissern Sie sich, dass die Standfüße mit der offenen Seite nach außen zeigen



Stecken Sie die Standfüße wie abgebildet an den Fernseher.


Die Standfüße sind mit zwei Verriegelungen versehen. Stecken Sie die Füße soweit in den Rahmen des Fernsehers, bis diese einrasten




4. Bezeichnungk

4.1 Predná a strana

F o n t a n s i c h t




S e i t e n a n s i c h t



4. Bezeichnung


4.2 Anschlüsse

Ansicht U n t e r s e i t e



DC IN	Anschluss für 230 Volt St omversorgung (DC 10 30 Volt). Prepojenie
RJ45	so sieťou prostredníctvom kábla LAN
CVBS výstup	Video-Eingang mit Klinkenstecker.
Line L/R	Audio-Eingang mit Klinkenstecker (rechts/links).
výstup HDMI	HDMI-Eingang für den Anschluss eines Receiver, DVD-Player, etc.
1	HDMI-Eingang für den Anschluss eines Receiver, DVD-Player, etc.
HDMI 2	Antennen-Eingang fü DVB-S2 (Satellit) (max. 500 mA).
DVB-S/S2	Antennen-Eingang für Kabelfernsehen oder DVB-T2-Antenne
DVB-C/T2	

Seitenan c h t



COAXIAL	Digitálny zvukový vstup (koaxiálny).
Spoločné rozhranie	Steckplatz fur CI / CI Module
Mini AV	AV-Eingang (*BAS/Audio) über AdaDterkabel.
Kopfhörer USB	Ausgang *ür Kopfhörer mit 3,5 mm blinken-Anschluss.
1 / USB 2	USB-Anschluss zur Med!enwiedergabe oder zur Aufnahme bzw. *imesh!ftfun ktion (nu mit oDt/onale Software).

4. Bezeichnungsk

4.3 Fernbedienung



ZDROJ



NAPÁJAN

IA

TV%RÁDI

O

STILMEN

IE

PCTURE

FAVOR

SLEEP

SOUND

ZI*FERNTASTEN

-/--

VYVOLANI

E

PONUKY

EPG

PFEL*%TEN

OK(CH.List)

INFO

MIT

VOL/C

H/SMA

RT

TV/TXT

MOUSE

EJECT

REC

RECLM

POD*TITUL / D.*RO

CANCEL/ D REP

REVAL/ D GOTO

NICAM/A2/ D SLOW

D ST:

D.MENU:

D SUB:

D.LAN:

VEĽKOSŤ/ D

ZOOM

PODSTRÁNKA/

DTI*LE

¥-II

f€-4 /'¥4 INDEX

HOLD

5. Erstinstallation

*fernsehe ein-/ausschalten
(Standby) Signalauswahl
auswählen
Zwischen W- und Radiosendern
wechseln Ton stummschalten
Zu Bildvoreinstellungen wechseln
*avoritenliste anzeigen
Automatický časovač
nastavenia Zu
Tonvoreinstellungen
wechseln
Zur Eingabe von z. B.
Programmnummern Wechselt
zwischen ein- und zweistellig
priorisierung
Zurück Zur letzten Programm-Diagramm
Elektronischer
Programmführer Öffnet
das Hauptmenü
Zur Navigation im Hauptmenü und DVD
Menü, zum Programmwechsel und zur
Lautstärke-Regelung Um eine Auswahl zu
bestätigen / Programmliste
Informationen anzeigen
Das jeweilige Menü
verlassen Lautstärke
erhöhen / vermindern
*rogramme
wechseln Wechselt in
das Smart-Menü
Schaltet die Maus-Funktion ein/aus
(Maus-Zeiger verfügbar über die
Pfeiltasten) Videotext aufrufen und
beenden
Ako DVD aus (iba v režime DVD) Začnite s
obrazkom (optional)
Ukážka fotografie (optional)
Untertitel ein-/ausblenden (wenn verfügbar)
D.PRO bearbeitet die Wiedergabeliste im DVD
Modus Umschalten zwischen Videotext/ Fernseh-
programm D.REP Wiederholungsmodus im
DVD Modus einstellen Zeigerverdeckte
Informationen im Videotext
D.GOTO Spielt ihre Lieblingsfilme
/ -Kapitel Zu Nicam/A2
wechseln
D.SLOW spielt DVD in
Zeitlupe ab DVD System
Einstellungen
DVD Menü
aufrufen
DVD-
Untertitel
aufrufen
Sprachen onspuren im DVD Modus
wechseln Vergrößern Sie die Ober- und Unter-

seite im Videotext D.ZOOM wählt einen Bildausschnitt
im DVD Modus Unterseiten im Videotext aufrufen/
beenden
D.*ITL zeigt den DVD Titel im DVD Menü
Start/ Pause
Still PP
Vorwärts Spulen / RückläEspulen
Vorheriges Kapitel / Nächstes Kapitel!
Ruft die INDEX Seite im DVD Menü auf
Hält den Unterseitenwechsel im Videotext an


4. Bezeichnungsk

Verbinden den Fernseher mit der Stromversorgung und schalten Sie den Netzschalter an der Rückseite des Gehäuses ein. Der Fernseher befindet sich nun im Standby-Modus (LED leuchtet ROT).

2. Drücken Sie die Power-Taste an der Fernbedienung (LED leuchtet BLAU).
3. Nachdem der Fernseher gestartet ist, erscheint das Erstinstallationsmenü. Sie können nun folgende Einstellungen vornehmen:

Hinweis:

Durch Drücken der Pfeiltasten gelangen Sie zum nächsten bzw. vorherigen Schritt.



Wählen Sie Ihre Menüsprache und wechseln Sie anschließend zum nächsten Schritt.




Wenn Sie den Fernseher per WLAN mit einem Router verbinden möchten, wählen Sie den Namen in der Liste aus und bestätigen mit OK. Sie können das Menü 'Einstellungen/Netzwerk & Internet' jederzeit ändern.

Alternativ kann der TV auch über ein LAN-Kabel betrieben werden. Verbinden Sie das Kabel mit Ihrem Internet-Router, um eine Verbindung herzustellen. Hinweis: Über das Menü 'Einstellungen/Netzwerk & Internet' können Sie die Einstellung jederzeit ändern.

5. Ersteinrichtung



Wählen Sie Ihr Land aus und wechseln Sie anschließend zum nächsten Schritt.



Wählen Sie den TV Mode und wechseln Sie anschließend zum nächsten Schritt. Als Standard ist der Satelliten Modus gewählt und die vorinstallierte Sendeliste wird geladen




Wählen Sie "Fertig" um die Einrichtung abzuschließen. Wählen Sie zurück um eine andere Option zu wählen.



Die vorinstallierte Sendeliste (nur im Satelliten DVB-S Modus) wird nun geladen und die Installation abgeschlossen

6. Hauptmenü

5.1 Eingangsquelle wählen



Um zwischen den jeweiligen Empfangsquellen zu wechseln, drücken Sie die IN>U+ Taste auf der Fernbedienung. Wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle und bestätigen Sie mit der OK-Taste auf der Fernbedienung.


- ATV (Empfang analogová TV-Sende)
- DVB-T (Empfang über terrestrischer Antenne)
 - DVB-C (Empfang über Kabelfernsehen)
 - DVB-S (Empfang über Satellit)
- AV (Empfang über externe AV-Geräte, z. B. DVD-Player, Spielekonsole)
- HDMI 1 (pripojenie k externým zariadeniam, napr. DVD prehrávač, herná konzola)
- HDMI 2 (Empfang über externe Geräte, z. B. DVD-Player, Spielekonsole)
- Média (Öffnet den MediaLayer, wenn ein USB-Medium eingesteckt ist)

Hinweis:

Der Fernseher ist standardmäßig für den Empfang von Satelliten-Fernsehen vorgesehen. Eine Astra-Senderliste ist bereits programmiert. Möchten Sie Kabelfernsehen nutzen oder Programme über eine DVB-T-Antenne empfangen, müssen Sie nach der Auswahl der Empfangsart das Menü öffnen und über die Option "Programm" einen Suchlauf starten. (siehe 6.3)

5. Erstinstallation

Um in das Hauptmenü des Fernsehens zu gelangen, drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung. Im Hauptmenü können Sie grundlegende Einstellungen wie z. B. Bild-, Ton- oder Kanaleinstellungen vornehmen. Nutzen Sie die A/O-Tasten um die gewünschte Einstellung zu wählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit OK, um in das Menü zu gelangen. Haben Sie Einstellungen im jeweiligen Menü vorgenommen, verlassen Sie Schritt für Schritt das Menü mit der Taste EXIT.



Hintergrundbeleuchtung

Wählen Sie durch drücken der OK-Taste die Hintergrundbeleuchtung aus.

Mit den -/4-Tasten können Sie die Beleuchtung regeln.

Bitte beachten Sie, dass durch eine höhere Hintergrundbeleuchtung, auch der Energiebedarf des Gerätes sich ändert.

6. Hauptmenü

6.1 Bildeinstellung



Bild o d u s

Wählen Sie den gewünschten Bildmodus:

- Standard (Štandardná inštalácia)
- *film (pre viac zariadení) (pre menej zariadení)
- Lebhaft (Helligkeit, Kontrast, Farbe und Schärfe können nach Bedarf eingestellt werden)
- Benutzer

S e i t e n v e r h ä l t n i s

Wählen Sie das gewünschte Seitenverhältnis des TVs bzw. der TV-Sendung aus:

- Auto (automatické premostenie obrazovky) (premostenie W-Bilds vom Format 16:9 Format) (premostenie W-Bilds vom Format 4:3) (Erste Methode um das TV-Bild zu vergrößern) (Zweite Methode um das TV-Bild zu vergrößern)
- 16:9
- 4:3
- Zoom1
- Zoom2

Farbte p e r a t u r

Wählen Sie die gewünschte Farbtemperatur. Das Gesamtbild des TV-Bilds wird entsprechend angepasst.

- Warm (wärmere Farben)
- Normál (normale Farben)
- ne (kalte Farben)
- Kalt

R a u s c h m i n d e r u n g


Wählen Sie die gewünschte Rauschminderung aus. Diese Funktion glättet das Bild und entfernt Artefakte und Körnung.

- Aus (schaltet die Funktion aus) (niedrige Rauschreduzierung) (mittlere Rauschreduzierung) (hohe Rauschreduzierung) (automatische Rauschreduzierung)
- Niedrig
- Mitte
- Hoch
- Auto

6. Hauptmenü

6. Hauptmenü

6.2 Toneinstellung



K l a n o d u s

- Štandardné (Štandardná zvuková inštalácia)
- Šport (Sound wird auf Sportakustik konzentriert)
- Film (Zvuk je umiestnený na snímkach)
- Hudba (Sound wird auf Musik konzentriert)
- Benutzer (Toneinstellungen können unter Punkt "Ausgleich" nach Bedarf eingestellt werden)

B i l a n c i a

Wählen Sie die gewünschte Balance zwischen dem linken (-) und den echten () Lautsprechern aus. Standardmäßig sollte sich der Wert bei "0" befinden

A u t o m a t i s c h e L a u s t a r k e

"Automatische Lautstärke" gewährleistet eine einheitliche Lautstärke, wenn Sie von einem TV-Programm auf ein anderes umschalten. Wählen Sie "EIN" oder "AUS".

S u r r o u n d

Ak máte nainštalovaný systém Surround-Anlage, aktivujte tento bod.

D i g i t a l e r A u d i o A u s g a n g

Wählen Sie, ob Sie den digitalen Audio-Ausgang * für z. B. einer Surround-Anlagen nutzen:


- Auto (erkennt automatisch den Anschluss einer externen Surround-Anlage) (sendet
- PCM ein kodiertes Audio-Signal an die externe Surround-Anlage)
- aus (deaktiviert die digitale zvuková aplikácia. Der Ton wird über die TV-Lautsprecher wiedergegeben)

A u s g a n g

Typ sa deaktivuje Bildschirm und bleibt Tonübertragung. Mit Exit, können Sie den Modus wieder verlassen

6. Hauptmenü

6.3 Program



Pozemok

Wählen Sie das gewünschte Land in dem Sie sich befinden. Diese Auswahl wird sich ggf. auch auf die Sendersuche aus.

Modus skenovania

Wählen Sie das gewünschten Modus mit dem Sie die Suche starten möchten

- Standard (Standard Einstellung wird für die Suche verwendet)
- Netzwerk (Sucht alle TP mit Unterfrequenzen ab)
- Blindscan (Chsucht den Satelliten nach TP und anschließende Sendersuche)
- Fast Scan (Sucht nach Senders über Anbieter; wird durch Länderauswahl beeinflusst)
- Voreingestellte Scan (Lädt die Standard Senderliste ab Werk)

Štátne osvetlenie

Wählen Sie den gewünschten Satelliten aus

Typ kanála

Wählen Sie den gewünschten Programmtyp aus

- Frei (nur freie QFÜDFangba e Sender)
- Alle (freie und verschlüsselte Sender)
- Verschlüsselt (dobře verschlüsselte Sender)

Diensttype

Wählen Sie, den Diensttyp für Ihre Suche


- DTV (Digitálny televízny vysielač)
- Alle (digitálny televízny a rozhlasový vysielač)
- Rádio (nur digitale Radio Sender)

LCN Option

Diese Abkürzung steht für Logic Channel Numbering und bewirkt, dass das Empfangsgerät anhand einer vom Sender übertragenen Kanalnummer die gefundenen Programme automatisch sortiert. LCN ausgeführt, bleiben die Kanalnummern bestehen, auch wenn Kanäle ausgetauscht oder gelöscht werden. Im Standardmodus werden die Kanalnummern nicht übernommen.

Suché

Wählen Sie die Option Suche und bestätigen Sie die Auswahl mit OK. Die Sendersuche startet nun mit Ihren vorgewählten Optionen



6. Hauptmenü

6.3 Program

DTV manuelle Suche.

Satellit

Wählen Sie den gewünschten Satelliten aus

Transpöndér

Wählen Sie die Option Suche und bestätigen Sie die Auswahl mit OK. Wählen Sie nun den gewünschten TP mit den AY Tasten aus und bestätigen Sie mit OK.

Nun haben Sie die Möglichkeit den Transponder auf Sender zu durchsuchen. Wählen Sie die gewünschten Optionen (siehe autom. Suche)



Wählen Sie die Option Suche und bestätigen Sie die Auswahl mit OK. Wählen Sie nun den gewünschten TP mit den AY Tasten aus und bestätigen Sie mit OK.

Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit die Signalstärke und Signalqualität zu prüfen. Über die Farbauswahl ROT/GRÜN/GELB haben Sie die Möglichkeit den TP zu bearbeiten.

Transpöndér

Löschen (ROTE Taste)

Löscht den ausgewählten Transponder. Bestätigen Sie den unwiderruflichen Löschvorgang mit OK.

Bearbeiten (GRÜNE Taste)

Ändern Sie die Frequenz, die Symbolrate und die Polarität des ausgewählten Transponders. Bestätigen Sie anschließend mit OK.

Neu (GELBE Taste)

Fügen Sie einen neuen Transponder hinzu. Geben Sie die Frequenz, die Symbolrate und die Polarität des neuen Transponders ein, Bestätigen Sie anschließend mit OK.

5V Antennenspannung

5V Antennenspannung benötigen Sie nur bei aktiven DVB-T Antennen

6. Hauptmenü

Kabina **beaten**

V tejto ponuke si môžete stiahnuť alebo objednať rôzne programy. Es stehen Ihnen

*Olgend e O DUOne n ZU F Ve FfÜgUng:

- | | |
|-------------------------|---|
| Löschen (ROTE Taste) | Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein P^og^amm aus und d ücken Sie die ROTE Taste um es zu löschen. |
| Bewegen (chuf GELBE) | Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein P og amm aus und drücken Sie die GELBE Taste. Schieben Sie nun das gewählte Programm an die gewünschte Position und d ücken Sie die gelbe Taste. Alternativ können Sie die Menü Taste drücken und geben anschließend die gewünschte Positionssumme ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit de gelben Taste |
| Verbergen (BLAUE Taste) | Wöhlen Sie mit den Pfeiltasten ein *rogramm aus und drucken Sie die BLAUE Taste. Dieses Programm wird ma kle t und bei eine og ammundschaltung übersprungen
Tip: Über die Senderliste oder Eingabe der Programmnummer können Sie den Sender weiterhin aufrufen. |
| Favoriten (FAV Taste) | Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein *rogramm aus und drucken Sie die FAV Taste um es als Favorit zu markieren (zu e^kennen an dem Herz-Symbol). Wenn Sie von nun an im normalen TV Betrieb die *AV Taste auf der Fernbedienung d ücken, werden nur die Programme angezeigt, die Sie als Favorit markiert haben |

Slitien tEinsteel n g

V tomto Menu můžete vidieť Satelitén bea beiten, LNB Type anpassen und DISEqC Einstellun- gen setzen. Es stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Satelit

- | | |
|--------------------------|--|
| Löschen (ROTE Taste) | Löscht den ausgewählten Satelliten. Bestätigen Sie den unwiderruflichen Löschvorgang mit OK. |
| Bearbeiten (GRÜNE Taste) | Ände n Sie den Namen, den Längen- und Breitem ad und das Band des ausgewählten Satelliten. Bestätigen Sie anschließend mit OK. |
| Hinzufügen (GELBE Taste) | Fugen Sie einen neuen Satelliten hinzu. Geben Sie den Namen, den Längen- und Breitem ad und das Band des neuen Satelliten ein. Bestätigen Sie anschließend mit OK. |
| Suchlauf (BLAUE Taste) | Sta ten Sie die Suche mit dem ausgewählten Satelliten. Wählen Sie den Suchmodus, den Sender- sowie den Service-*yp. Bestätigen Sie anschließend mit OK. |

6. Hauptmenü

Antenneneinstellung

Drücken Sie die Pfeiltaste rechts um in die Konfiguration zu wechseln. Mit Exit können Sie wieder zurück wechseln.

Typ LNB	Ändern Sie hier den LNB-Typ (Standard: 09750/ 10600)
LNBSpannung	Ändern Sie hier die LNB-Spannungswert (Standard: Ein)
22 KHz	Setzen Sie die 22 KHz Einstellung auf ein / aus (Standard: Auto)
Unicable- Installation	Wählen Sie "Ein" wenn Sie den TV an einem Unicable (EN50^9) betreiben möchten Wählen Sie die gewünschte F Channel mit der passenden Frequenz. Achten Sie auf Kompatibilität mit Ihrem System, müssen Sie manuell einstellen. Wählen Sie zwischen Kein, Burst A, und Burst B
Toneburst	Wählen Sie zwischen Kein, LNB 1 bis LNB
DiSEqC 1.0	Wählen Sie zwischen Kein, LNB 1 bis LNB 1 6
DiSEqC 1.1	Wählen Sie "Ein" wenn Sie eine Motorsteuerung benötigen.
DiSEqC 1.2	

Hinweis:

In den Antenneneinstellungen müssen Sie in der Regel keine Änderungen vornehmen, Es wird empfohlen, dass nur erfahrene Benutzer die Einstellungen ändern.


Com nar o z h r a n i e

In diesem Menü werden alle Informationen über das CI-Modul gezeigt, wenn ein geeignetes Modul eingesteckt wurde. (siehe Seite 22)

Signalinfo a t i o n

In diesem Menü werden Informationen über den aktuell gewählten Satelliten, Transponder Signalstärke und Signalqualität angezeigt.

6.4 Funkcia



6. Hauptmenü

6. Hauptmenü

OSD e i

Stellen Sie die Sekunden ein, wie lange das Bildschirmmenü eingebelendet bleiben soll. Wählen Sie zwischen Immer, 5, 10, 15 ode 30 Sekunden

Syste s p e r r e

Sie werden aufgefordert ein Passwort einzugeben, Das Standard-Passwort lautet: 0000
Geben Sie die PIN ein und bestätigen Sie mit OK.

Elterliche Kontrolle:

Wählen Sie In diesem Menü, ab wie viel Jahren die Besch änkung aktiviert werden soll. Wählen Sie zwischen 4-18 jahren oder "keine".

Kanalsperre:

Drucken Sie die OK Taste um die Sende liste zu erhalten. Wählen Sie den gewünschten Sender aus und drücken Sie die blaue Taste, De Sender ist nun mit einem PIN Code gesperrt.
Drucken Sie e neut die blaue Taste um den Sender wieder f ei zu geben

Passwort feswtlegen (PIN ändern):

Aby ste mohli zadať PIN (štandardne: 0000), musíte použiť aktuálny PIN a potom nový 4-miestny PIN. Bestätigen Sie erneut die neue PIN um den Vorgang abzu- schließen

Holt

In den Hoteleinstellungen können Sie den Fernseher so konfigurie en, dass Unbefugte keinen Zugriff auf bestimmte Funktionen haben.

Tastensperre: SDe "t die Tasten am Gerät

Scansperre: Sperrt die Sende suche

Eingabesperre: Sperrt beliebige EIngangsquellen (z.B.: DVB-T, HDMI.....)

Standardquelle: Wählen Sie die Quelle, mit der de^ TV starten soll. (z.B.: DVB-S)

Startkanal: Wählen Sie den Kanal, mit de der TV starten soll.

Lautstärke: Wählen Sie die Lautstärke, mit der der TV sta ten soll Max

Lautstärke: Wählen Sie die maximal einstellbare Lautstärke.

Datenbank import.: Importieren Sie eine voreingestellte Datenbank.

Datenbank export.: Expo^tle^en Sie die aktuelle Datenbank.

Sprache: Wählen Sie die MenüsD^ache aus

Seitenverhältniss: Wählen Sie das Seitenverhältniss 16:9 ode 4:3

Wiederherstellen: Löscht alle Hotel Einstellungen

CEC

"CEC" znamená "Consumer Electronics Control", teda riadenie spotrebnej elektroniky. Mlt HDMI CEC können per HDMI ve^bundene Geräte mit nur eine^ *ernbedienung gesteuert.

6. Hauptmenü

Obchod Modus

Wählen Sie, ob Sie den Fernseher im Shop Modus nutzen möchten

Im Shopmodus werden die Einstellungen verändert, die den Energiebedarf beeinflussen können

Geschäft

Da in Geschäften meist eine grelle oder hellere Lichtstimmung vorhanden ist, sollte der Fernseher in die Einstellung "Geschäft" betrieben werden. Dies führt zu schärferen Bildern, satteren Farben, stärkeren Kontrasten, aber auch zu einem höheren Stromverbrauch

Blauer Bildschirm

Zeigt beim Umschalten einen blauen Bildschirm

Videotext Sprache

Wählen Sie, welche Teletext-Sprache genutzt werden soll:

- West-EuroDa, Ost-Europa, Russisch, Arabisch, Farsi

Audiosprache Wählen Sie die bevorzugte Audiosprache der TV-Sender

Untertitelspr. Wählen Sie die bevorzugte Untertitelsprache der TV-Sender

H.O.H. Hörgeschädigt Tato možnost je aktivovaná len vtedy, keď ausgetahle Sendung dies unterstützt.

Zurücksetzen

Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Fernseher in die Werkseinstellung zurück setzen möchten

Das Standard Passwort: 0000

Achtung: alle Einstellungen werden gelöscht und die Installation wird gestartet.

6.5 Konfigurácia

ert

Im Zeitmenü haben Sie die Möglichkeit die Abschaltung Ihres Gerätes zu steuern

Schlaf Timer

Wählen Sie Ihre gewünschte Ausschaltzeit.

Sie können zwischen: 1 20, 180, 2 0 Minuten wählen

Hinweis:

Die Sleep-Time-Funktion kann auch direkt über die Fernbedienung erreicht werden. Drücken Sie hierzu die Taste SLEEP auf der Fernbedienung.

Automatický pohotovostný režim


Der automatische Standby regelt die Abschaltzeit des Fernsehens, wenn keine Tasten am Gerät oder Fernbedienung betätigt werden. Ab Werk ist diese Zeit auf 3 Stunden definiert.

7. EPG (Elektronischer Programmführer)

Im Elektronischen Programmführer können Sie eine 7-Tage Vorschau aller Sendungen sehen (soweit der jeweilige Sender dies zur Verfügung stellt). Nutzen Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um zu navigieren. Mit OK bestätigen Sie die Auswahl.

Voliteľné (so softvérom PVR)

MPI der erweiterten PVR Software haben Sie die Möglichkeit Programmierungen über das EPG System durchzuführen.



Hinweis:

Es kann vorkommen, dass die Programmzeitschrift keine oder nur teilweise Informationen bereitstellt. Es kann einige Minuten dauern, bis die Daten aktualisiert werden.

Erklärung der Farbtasten


@ Plant an Aufnahme (len so softvérom, ktorý možno použiť) @

Öffnet die Timerliste

8. CI+ Schacht zur Pay-TV Erweiterung

Sie können mit dem Fernseher nicht nur frei empfangbare (Free-to-Air) Programme, sondern auch verschlüsselte Programme empfangen, sofern Sie im Besitz einer Smartcard und eines CI-Moduls des jeweiligen Anbieters sind

1. Einsetzen der Smartcard in das CI-Modul: Stecken Sie die Smartcard vorsichtig in das CI-Modul. Achten Sie darauf, dass der goldene Chip der Smartcard nach oben zeigt,



2. Einsetzen des CI-Moduls: Das Modul muss 2-3 cm in den CI-Schacht eingesteckt werden. Damit das CAM-Modul richtig einrastet, müssen Sie es am Ende etwas fester eindringen. Dabei spüren Sie einen leichten Widerstand




Hinweis:

- Bitte installieren Sie das CI+ Modul nachdem Sie den Sendersuchlauf abgeschlossen und alle anderen Einstellungen vorgenommen haben
- Bei der ersten Verwendung kann es einige Minuten dauern, bis das Modul und die Smartcard aktiviert werden. Das Modul überprüft die Aktivierung ggf. bei jedem Einschalten des Fernsehers erneut.
- Wird ein CI Modul verwendet, kann der Fernsehsender die Aufnahme/Timeshift von Sendungen verbieten oder (zeitlich) einschränken. Aufnahmen von Sendern, die CI benötigen, werden verschlüsselt auf dem USB-Gerät abgelegt. Die Aufnahmen können nicht auf andere Geräte übertragen werden. Die Einschränkungen bei der Aufnahme werden von den Fernsehsendern bestimmt. Gerätehersteller müssen sich an diese Vorgaben halten.
- Das CI Module kann Bildschirmblendungen erzeugen. Bitte lesen Sie dazu das Handbuch des Moduls.

9. Funkcia Smart-TV

Der Fernseher besitzt eine Smart-TV-Funktion. Neben dem herkömmlichen TV-Empfang besitzt ein Smart-TV auch diverse Computer-Funktionen (z. B. im Web surfen, Apps, Mediatheken und Spiele). Hierzu muss der Fernseher mit einem Internet-Router per WLAN oder LAN verbunden werden, um diese Funktionen nutzen zu können.



Um in das Smart-TV-Menü zu gelangen, drücken Sie die SMART Taste auf der Fernbedienung

9.1 Einstellungen

In den Einstellungen nehmen Sie grundlegende Einstellungen für den Fernseher vor. Richten Sie die Verbindung mit dem Internet ein, verwalten Sie die Bluetooth-Funktion, stellen Sie die Uhrzeit oder wechseln Sie die Sprache des TV-Menüs.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten ganz nach unten. Wählen Sie den Button "Einstellungen" und bestätigen Sie mit OK.



9.2 Netzwerk & Internet

Netzwerkeinstellung

Haben Sie den Fernseher bei der Erstinstallation noch nicht mit dem Internet verbunden, müssen Sie folgende Schritte tätigen, um die Smart-TV-Funktion nutzen zu können:

Netzwerk Ethernet

Möchten Sie den Fernseher und den Internet-Router via LAN-Kabel verbinden, stecken Sie dieses in den entsprechenden Anschluss (RJ45) an der Rückseite des TVs. Im Menü Netzwerk LAN können zusätzliche Einstellungen zur Verbindung mit dem Netzwerk getätigt werden.

9. Funkcia Smart-TV

Drahtloses Netzwerk (WLAN)

Möchten Sie den Fernseher und den Internet-Router via WLAN verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivierung der Funktion "WiFi"
2. Suchen Sie aus der Liste "Verfügbare Netzwerke" den Router aus, mit dem Sie sich verbinden möchten
3. Bestätigen Sie mit OK.
4. Geben Sie ein Passwort (des Internet-Routers) ein. Um Buchstaben einzugeben, nutzen Sie hier das Textfeld, das auf dem Bildschirm erscheint. Zu Eingabe von Nummern können Sie die Fernbedienung nutzen
5. Klicken Sie nun im eingeblendeten Textfeld "Weiter", anschließend auf "Verbinden".
6. Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Netzwerk, wird die Verbindung in der Netzwerkliste angezeigt.
7. Verlassen Sie das Menü mit "Exit".

9.3 Bluetooth

Integrierte Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht kabellosen Transfer von Audiosignalen über Bluetooth-Geräte, wie zum Beispiel Soundbar oder Kopfhörer. Um die Bluetooth-Geräte mit dem Fernseher zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivierung der Funktion "Bluetooth"
2. Achten Sie darauf, dass Ihr Bluetooth-Gerät (z. B. Soundbar) betriebsbereit ist.
3. Gehen Sie auf die Suche nach kompatiblen Bluetooth-Geräten
4. Nach erfolgreicher Suche wählen Sie das Gerät aus, das Sie verbinden möchten
5. Nach erfolgreicher Verbindung werden nun die Audiosignale des Fernsehens an das Bluetooth-Gerät übertragen
6. Verlassen Sie das Menü mit "Exit".



9. Funkcia Smart-TV

9.4 Geräteeinstellungen

a nfo

V tejto ponuke nájdete najnovšie informácie od spoločnosti Fe nsehers.

Názov zariadenia

Zeigt den aktuellen Ge ätenamen an. Mit OK, können Sie diesen ände n

Status

Zeigt den aktuellen Status Ihres Gerätes an. (Netzwerk, Seriennummer, Betriebsdauer.)

Rechtliche Hinweise

Zeigt alle rechtlichen Hinweise und Lizenzen an

Modell

Zeigt den Modellnamen des Gerätes an

Verzia

Zeigt die aktuelle Andro/d Version an.

Verzia softvéru

Zeigt das aktuelle Softwa dedatum an.

Stand der Sicherheitsupdates, Kernel-Version...

Zistiť aktuálne systémové údaje

Ze i einstellun

V tejto ponuke nájdete čas, dátum udalosti

Automatický dátum a čas

Es gibt drei Möglichkeiten die korrekte Zeit und das Datum einzustellen

O poskytovateľovi sieťových služieb

Die Zeit und das Datum wird automatisch via Internet abgeglichen.

Über Transport-Stream

Die Zeit und das Datum wird automatisch via W-Anbiete abgeglichen.

Aus

Die Zeit und das Datum wird manuell verwaltet.

Zeitzone

Wählen Sie hier die passende Zeitzone (z. B. GM* 01:00 Amsterdam)

Zeit einstellen

Stellen Sie hier die aktuelle Zeit ein. ACHTE NG: Tento bod je aktívny len vtedy, ak ste v Pun kt "Automatisches Datum und Zelt" die Einstellung "AUS" gewählt haben!

Dátum einstellen

Stellen Sie hier das aktuelle Datum ein. ACHTUNG: Tento bod je aktívny, len ak sa nachádzate v bode "Automatisches Datum und Zelt" die Einstellung "AUS" gewählt haben!

24 hodín

SteIenSe tu, oböeZeitaseinel2-S undenoder2^~Stunden-Anzeigezeigtwe densol

9. Funkcia Smart-TV

S p r a c h e

Wählen Sie hier Ihre Sprache aus (z. B. Deutsch).

T a s t a t u r

Wählen Sie hier Ihr Tastatur Version aus (z. B. Deutsch).

Wählen Sie hier ob Sie Tastentöne haben möchten

T a s t a t u r

Wählen Sie hier Ihr Tastatur Version aus (z. B. Deutsch).

Speicher

Informuje o aktuálnom stavu SDKicherbelegung.

Zurücksetzen

Setzt alle Smart Einstellungen und Konten zurück.

Anonntene l d u n g

In diesem Menü können Sie Ihre Konten verwalten (Google Konten)


Aplikácie

V tejto ponuke môžete prehrávať aplikácie v zariadení.

9. Funkcia Smart-TV

9.5 Média

Drucken Sie die SOURCE Taste auf der Fernbedienung und wählen "Media" aus oder Navigieren Sie im Smart Menü zur Option "Quelle" und wählen anschließend "Media" aus.



Obrázok

Die nach oben und unten Tasten verwenden, um das Symbol "Picture" auszuwählen, Bestätigungstaste drücken, um zu bestätigen, und dann rechts zum Ordner drücken. Bestätigungstaste drücken, um den entsprechenden Ordner zu öffnen. Nach Auswahl des Bildes, Bestätigungstaste drücken, um das Bild zu öffnen. Sie können durch die linken und rechten Tasten bedienen

Hudba

Die nach oben und unten Tasten verwenden, um das Symbol "Audio" auszuwählen, Bestätigungstaste drücken, um zu bestätigen, und dann rechts zum Ordner drücken. Bestätigungstaste drücken, um den entsprechenden Ordner zu öffnen. Nach Auswahl des Audios, Bestätigungstaste drücken, um das Audio zu öffnen. Sie können durch die linken und rechten Tasten bedienen.

Video

Die nach oben und unten Tasten verwenden, um das Symbol "Video" auszuwählen, Bestätigungstaste drücken, um zu bestätigen, und dann rechts zum Ordner drücken. Bestätigungstaste drücken, um den entsprechenden Ordner zu öffnen. Nach Auswahl des Audios, Bestätigungstaste drücken, um das Video zu öffnen. Sie können durch die linken und rechten Tasten bedienen

Instalačný paket

Symbol "Installation Package" auswählen, Eingabetaste drücken, um die Eingabe zu bestätigen, und den entsprechenden Ordner öffnen. Eingabetaste nach Auswahl des Installationspakets drücken, um Installationspaket zu öffnen und zu installieren

Speichergerät

Es kann externe Geräte lesen, wie USB Disk, Festplatte, etc., Dateien auswählen, die Sie öffnen müssen. SAPI.

Lokale Lagerung

Vnútorné údaje systému môžu byť uložené.

Netzwerkfreigabe

Zugang zu dem gleichen Segment, teilt der Server Dateien.

10. Bedienung der Smart-TV-Oberfläche



Všetky e eine Infor a t i o n e n

Wenn Sie die SMART Taste auf der *ernbedienung drucken, gelangen Sie in die Smart-TV-Oberfläche des Fernsehens.

Pomocou Pfeiltasten au* môžete prejsť na požadovanú aplikáciu a potom ju otvoriť kliknutím na tlačidlo OK.

App S t o r e

Um weitere ADps zu installieren oder vorhandene ADDs zu verwalten, ö**nen Sie den ApD-Store.



V der linken Spalte sme už videli kategóriu! en aufgelistet



Suché

Mit der Suchfunktion können Sie nach ApDs suchen. Nutzen Sie * für die Eingabe des eingabe!endete Tastenfeld

(potom

Domov

Zeigt Vo schläge für V!deos, Apps und Med/atheken. Navigieren Sie m!t den P*eil-tasten zwischen diQ jeweiligen ApDs.

{ Aplikácie

Aplikácie

Zeigt eine Laste de verfügbaren Apps. Klic ken Sie auf eine ADp um weitere In*or-mationen zu erha Sten. Zum Down load der ApD klicken Sie au* "Down load".

Bunrle

Balík

Zeigt eine Liste von kategorisierten ApDs. Wä hlen Sie zwischen "For Music Lovers" oder "Movies At Home". Zum Down load der App klicken Sie auf "Down load".

O spoločnosti
Benutzer

Benutzer

In diesem Menü sehen Sie unter "UDdates" eine LiSte deF ADDs, bei denen ein Update zur Verfügung steht. Auch Apps können Sie hier de!nstallieren

Linste!lung

Einstellung

V tejto ponuke môžete aktualizovať ADD-Store, padá nová verzia je k dispozícii.

10. Bedienung der Smart-TV-Oberfläche

Ďalšie nützliche Apps



Prehrávač médií

Mit dem Media Player können Sie Musik, Videos und Bilder von einem USB Stick oder einer externen Festplatte über den USB Anschluss des TVs abspielen. Auch Anwendungen (Apps) die für Android Geräte geeignet sind, können da abgespielt werden



Drücken Sie den TV-Button um in den normalen TV-Empfang zu gelangen (z. B. Satelliten-Fernsehen). Hinweis: Sie gelangen immer in den Empfangs-Modus, der vorher gewählt wurde. Alternativ wählen Sie über die SOURCE Taste die entsprechende Empfangsquelle (z. B. DVB-S)



Obchod Google Play

V obchode Google Play si môžete stiahnuť a nainštalovať ďalšie aplikácie. Na používanie obchodu Google Play je nevyhnutná aplikácia. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nicht alle Apps auf diesem Gerät verfügbar sind. Používať možno len tie aplikácie, ktoré nie sú k dispozícii.



Chrome

Über den integrierten Chrome-Browser können Sie im Internet surfen. Ihnen stehen fast alle Funktionen wie bei einem herkömmlichen PC zur Verfügung.

WICHTIGER HINWEIS:

Der Download einzelner Apps auf dem Smart-TV ist in der Regel kostenlos. Allerdings fallen je nach Anbieter der Apps weitere Kosten an bzw. ist ein Abonnement erforderlich. Für das Abonnement und die daraus entstehenden Kosten ist allein der Anbieter der jeweiligen App verantwortlich!

Jednoduché ovládanie Smart-TV



Die Bedienung der Smart-TV-Oberfläche erfolgt in der Regel mit den Pfeiltasten der Fernbedienung.

Alternativ können Sie auch die Taste auf der Fernbedienung drücken, um einen Maus-Zeiger zu aktivieren. Nun ist über die Pfeiltasten der Fernbedienung der Maus-Zeiger steuerbar.

Sie können alles auch eine gewöhnliche PC-Tastatur bzw. PC-Maus an einen der USB-Ports anschließen. Die Bedienung erfolgt anschließend wie bei einem herkömmlichen PC.

11. Technické údaje

Allgemeine Daten

	Royal Line III 19 Smart	Royal Line III 22 Smart
Display	LED display	
Bildschirmgröße	18,8" (47 cm)	21,8" (54,6 cm)
Auflösung	1366 x 768	1920 x 1080
Kontastverhältnis	1000 : 1	3000 : 1
Helligkeit	250 cd/m²	
Betrachtungswinkel	178° H / 178° V	
Tuner	DVB-S / -S2 / -C / -T / -T2	
DVB-T2-Standard	H.265/HEVC	
CI Schacht	HD ready	
Bluetooth® Schnittstelle	Version 4.2	
WLAN-Schnittstelle	1	
Smart-TV-Funktion	Predictive App, App-Store, Mediatheken, Videoportale	
Betriebssystem	Android 9.0	
Prozessor	Prozessor ARM Cortex-A53 (1 GB DDR / 8 GB Flash)	
Foto-Abspielformat	JPEG, BMP, PNG	
Audio-Abspielformate	MP3, WMA, AAC	
Video-Abspielformat	MPEG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB, RM	
Mechanische Netzsteuerung	Ja	
Hotel-Modus	Ja	
Lautsprecher	2x 5 W (stereo)	
Stoßfester VESA	100x100 mm	

Anschlüsse

ANT-Eingang DVB-S/S2	1x
ANT-Eingang DVB-T / -T2 / -C	1x
Audio-Ausgang koaxial	1x (S/PDIF)
Kopfhörer-Ausgang	1x (3,5 mm Klinke)
HDMI-Anschluss	2x
Video-Cinch-Anschluss (CVBS)	1x
Audio-Cinch-Anschluss (L/R)	2x
USB-Anschluss	2x
LAN-Schnittstelle	1x
CI Modul Steckplatz	1x

Sonstiges

Spannungsversorgung	AC 100-240 V, 50/60 Hz DC 12 V, 3A (10-30 V stabilisiert)	
Stromverbrauch Betrieb / Standby	16 Watt / < 0,5 Watt	22 Watt / < 0,5 Watt
Energieeffizienzklasse	F (Spektrum A bis G)	
Abmessungen mit Fuß (B/H/S)	440 x 299 x 139 mm	507 x 337 x 175 mm
Abmessungen ohne Fuß (B/H/T)	440 x 263 x 49,7 mm	507 x 302 x 48,7 mm
Gewicht	2,3 kg	3,1 kg

11. Technické údaje

Allgemeine Daten

	Royal Line III 24 Smart	Royal Line III 32 Smart
DisDlay	LED- displej	
Bildschirmgröße	24Zoll(59,9 cm)	32Zoll(81,3cm)
Auflösung	1920x1080	1920x1080
Kont "astve" hã ltnis	3000 : 1	
Helligkeit!swert	250 cdm	
Betrachtungswinke!	178° H / 178° V	
Tuner	DVB-S / -S2 / -C / -T / -T2	
Standard DVB-T2	H.265/HEVC	
CI Schacht	HD ready	
Bluetooth^ -Schnittstelle	Verzia 4.2	
WLAN-Schnittstelle	I	
Smart-TV-Fun ktion	Predchadzajuce ApD, ApD-Store, Mediatheken, V!deoportale	
Betnebssystem	A oid 9.0	
Prozessor	Procesor ARM Cortex-A53 (1 GB DDR / 8 GB Flash)	
Foto-Abspielformát	JPEG, BM P, PNG	
Audio-AbsDiel*ormate	MP3, WMA, AAC	
Video-Abspielformát	M*G, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB, RM	
Mechanicky siet'ovy ovládac	a	
Hotel-Modus	la	
Lautsprecher	2x 5 W (stereo)	2x 10 W (stereo)
Stojan VESA d	100X100 mm	200 x 100 mm

Anschlüsse

ANT-Eingang DVB-S/S2	1x
ANT-Eingang DVB-T / -T2 / -C	1x
Audio-Ausgang koaxiálny	1x (S/PDIF)
Kopfhörer-Ausgang	1x (3,5 mm klin)
HDMI-Anschluss	2x
Video-Cinch-Anschluss (CVBS)	1x
Audio-Cinch-Anschluss (L/R)	2x
USB-Anschluss	2x
LAN-Schnittstelle	1x
CI Mod! Steckplatz	1x

Sonstiges

Spannungsversorgung	AC 100-240 V, 50/60 Hz DC 12 V, 3A (10 30 V stab!lisie t)	
St omve "b auch Betrieb / Standby	24 Watt / < 0,5 Watt	31 Watt / < 0,5 Watt
Energieeffizienzklasse	F (spektrum A bis G)	
Abmessungen mit Fuß (B/H/S)	552 x 356 x 175 mm	731 x 491 x 21 mm
Abmessungen ohne *uß (B/H/T)	552 x 326 x ^3,8 mm	731 x 432 x 85,7 mm
Gewicht	3,3 kg	4,2 kg

Hinweis:

Gewicht und Abmessungen sind nicht die absolut exakten Werte. Technische Details können jede zeit und ohne vorherige Ankündigung geändert we den.

12. Fehlerbehebung

Lesen Sie bitte die folgenden Informationen, um die Ursache eines Problems herauszufinden, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden

Der Fernseher lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob das Stromkabel korrekt an der Steckdose und dem Netzteil angeschlossen ist.• Überprüfen Sie, ob das Kabel des Netzteils korrekt am Fernseher angeschlossen ist.• Der elektronische Schaltkreis wurde evtl. zurückgesetzt. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, warten Sie 1 Minute, und schließen Sie dann den Stecker wieder an
Kein Bild	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob das Antennenkabel korrekt angeschlossen ist und die entsprechenden F-Verbinder richtig montiert sind.• Überprüfen Sie, ob der richtige Eingang ausgewählt wurde. Verwenden Sie die SOURCE-Taste auf der Fernbedienung und prüfen Sie den richtigen Eingangskanal
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob der Ton ausgeschaltet oder die Stummschaltung aktiviert ist (MUTE).• Erhöhen Sie vorsichtig die Lautstärke• Prüfen Sie, ob die Audio-Kabel an den korrekten Eingängen angeschlossen sind
Schlechte Bildqualität	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie die Verbindung zum Fernseher.• Überprüfen Sie die Videoeinstellungen.
Das Bild ist zu groß, zu klein oder verzerrt.	<ul style="list-style-type: none">• Benutzen Sie die ASPECT-Taste auf der Fernbedienung, um das Seitenverhältnis des Bildes zu ändern (16:9, 4:3, ...).
Die Fernbedienung reagiert schlecht oder gar nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Wechseln Sie die Batterien• Nutzen Sie die Fernbedienung in der spezifizierten Reichweite (max. 5 Meter und 30°)• Vermeiden Sie direkte Lichteinstrahlung am Infrarotsensor.
Das Smart-TV-Menü lässt sich nicht öffnen	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie die Netzwerkeinstellungen.• Überprüfen Sie, ob Sie mit dem Internet verbunden sind.
Beim Streamen von Filmen, Serien oder anderen Inhalten ruckelt das Bild oder ist verpixelt.	<ul style="list-style-type: none">• Die Internetverbindung ist ggf. zu langsam.• Eine vorübergehend schlechte Übertragung kann auch am Anbieter der Streaming-Inhalte liegen (z. B. Serverprobleme).
Es lassen sich keine Apps mehr installieren	<ul style="list-style-type: none">• Der interne Speicher des Fernsehers ist voll. Löschen Sie zunächst andere Apps, um neue zu installieren

[illegible]

PRODUKTREGISTRIERUNG

Mit der Registrierung Ihres Megasat-Produkts haben Sie Zugriff auf unsere automatischen E-Mail-Benachrichtigungen. Falls Ihr Produkt eine neue Firmware benötigt, werden Sie umgehend benachrichtigt.

Für die Registrierung besuchen Sie bitte unsere Homepage www.megasat.tv

Tento fo mulár nájdete v časti Support4 Produktregistrierung

Verzia 1.0 (august2021)

Technical Änderungen, Druckfehler und
Irrtümer vorbehalten

Megasat Werke GmbH
Buckenstraße 2
D-97618 Niederlauer

Reg. č. OEEZ DE70592344



www.megasat.tv
info@megasatv

MEGASAT



Royal Line III Smart (19 / 22 / 24 / 32)

používateľská príručka

1. Bezpečnostné pokyny.....	03
2. Dodávka.....	03
3. Montáž na stojan.....	04
4. Označenia	
4.1 Pohľad spredu a zbokú.....	06
4.2 Pripojenia.....	07
4.3 Diaľkové ovládanie.....	08
5. Počiatočná inštalácia.....	09
5.1 Vyberte vstupný zdroj.....	11
5.2 Prijem cez DVB-C (kábelová televízia).....	11
5.3 Prijem cez DVB-S (satelitná televízia).....	11
5.4 Prijem cez DVB-T (pozemná anténa).....	11
6. Hlavné menu	
6.0 Podsvietenie.....	12
6.1 Nastavenia obrazu.....	13
6.2 Nastavenie zvuku.....	14
6.3 Nastavenie programu.....	15
6.3 CI+ slot pre rozšírenie platenej televízie.....	18
6.4 Funkcia.....	19
6.5 Hodiny.....	20
7. EPG (elektronický programový sprievodca).....	21
8. CI+ slot pre rozšírenie platenej televízie.....	22
9. Funkcia Smart TV	
9.1 Nastavenia.....	23
9.2 Sieť a internet.....	23
9.3 Bluetooth.....	24
9.4 Nastavenia zariadenia.....	25
9.4 Informácie.....	25
9.4 Dátum a čas.....	25
9.5 Média.....	27
10. Ovládanie rozhrania Smart TV.....	28
11. Špecifikácie.....	30
12. Troubleshooting.....	32
13. Informácie o zhode.....	33

1. Bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia si dôkladne prečítajte návod na obsluhu. V prípade nesprávneho alebo nesprávneho zaobchádzania s príručkou zaniká záruka.

Napájanie

Pred uvedením do prevádzky skontrolujte správne prevádzkové napätie vašej prípojky. Prevádzkové napätie prístroja nájdete na strane 2 v technických údajoch. V tomto návode na obsluhu.

Preťaženie

Nepreťažujte zásuvku, predlžovací kábel alebo adaptér, nepoužívajte poškodený napájací kábel ani sa ho nedotýkajte mokrou rukou, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Kvapalina

Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcim, striekajúcim alebo iným tekutinám.

Ventilácia

Udržujte miesta napájania a výfukové otvory voľne. Nevystavujte zariadenie na priame slnenie alebo vlhkosť. Nevystavujte zariadenie na priame slnenie alebo vlhkosť.

Riziko udusení

Nenechávajte deti hrať sa s filmami o iných komponentoch, hrozí riziko udusení.

Čistenie

Zariadenie pred použitím vytiahnite zo zásuvky *. Zariadenie vyčistite mäkkou kefkou alebo roztokom umývacieho prostriedku (bez rozpúšťadiel).

Odhaľte

Neodstraňujte kryt, aby ste znížili riziko elektrického šoku. Pre opravu zariadenia sa obráťte na kvalifikovaný a licencovaný servisný personál, alebo sa obráťte na vášho predajcu.

2. Doručky


Skontrolujte, či sú súčasťou balenia nasledujúce položky. Ak niektoré časti chýbajú alebo sú poškodené, obráťte sa na svojho predajcu.

1. Teleso
2. Diaľkové ovládanie
3. Batérie
4. 12 voltový konektorový kábel do auta
5. Napájacia jednotka 230/ 12 V
6. Mini AV kábel
7. Používateľská príručka



3. Montáž na stojan (voliteľná)

ako namontovať stojan pre 19 / 22 / 24-palcové televízory


Televízor položte na rovný, mäkký povrch (napr. deku, molitan a pod.), aby ste zabránili poškodeniu televízora o^h dlsDay.



Zapojte stojan do televízora podľa obrázka




Použite vhodný skrutkovač a *pripevnite nožičky pomocou priložených skrutiek. Uistite sa, že sú skrutky správne dotiahnuté




3. Montáž na stojan (voliteľná)

ako namontovať nožičky pre 32-palcový televízor

Televízor položte na rovný, mäkký povrch (napr. deku, molitan a pod.), aby ste zabránili poškodeniu televízora o^ dlsDlay.




Dbajte na to, aby chodidlá smerovali von stranou oDen.



PugthestandfeetonTotheTVako je zobrazené


Nohy sú vybavené dvoma zámkami. Vložte nožičky do *rámu televízora, kým nezacvaknú na miesto.




4. Designárody


4.1 Pohľad spredu a z boku

Front view



Side view




INPUT	Stlačením tlačidla vyberte zdroj signálu (napr. DTV, HDMI, ...).
MENU	Stlačením tlačidla vstúpte do ponuky.
CH +/-	Prepína programy nahor / dole.
VOL +/-	Upravuje hlasitosť na hlasitejšiu/jemnejšiu.
	Zapnutie alebo vypnutie televízora (pohotovostný režim).

Poznámka:
Niekoľkokrát stlačte tlačidlo INPUT, aby ste vybrali požadovaný zdroj signálu. Po krátkom čakaní sa televízor prepne na požadovaný signál! Sou ce.

4. Designárody


4.2 Pripojenia

P o h ľ a d z d o l a



DC IN	Pripojenie *alebo napájanie 230 V (DC 1 0 30 V).
RJ45	Pripojenie k sieti pomocou kábla LAN Video
CVBS výstup	vstup s konektorom jack.
Line L/R	Audio vstup s konektorom jack (pravý/ľavý)
výstup HDMI	Vstup HDMI na pripojenie prijímača , DVD prehrávača
1	atď. vstup HDMI na pripojenie prijímača , DVD
HDMI 2	prehrávača atď. vstup antény *alebo DVB-S2 (satelit)
DVB-S/S2	(max. 500 mA).
DVB-C/T2	Anténa inDut *alebo káblová TV o Anténa DVB-*2

Strana v e w



COAXIAL	Digita! audio výstup (koaxiálny).
Spoločné rozhranie	Slot *alebo CI / CI moduly.
Mini AV slúchadlá	AV vstup (*BAS/audio) cez kábel adaDter
USB 1 / USB 2	Výstup pre slúchadlá s pripojením 3,5 mm jack
	Pripojenie USB *alebo prehrávanie médií
	alebo *alebo reco ding alebo timesh!ft *funkcia (len s voliteľným softvérom).

4. Designárody

4.3 Diaľkové ovládanie



ZDROJ
NAPÁJANI
A S
VYPNUTÍ
M RÁDIA
OBRÁZOK
FAV
SLEEP
SOUND
NUMMERICKÉ
TLAČIDLÁ
-/-

VYVOLA
NIE
PONUK
Y EPG
PFEIL*ASTEN

OK (CH.List)
IN*0
EXIT
VOL +/-
CH +/-
SMAR*
MOUSE
*V/TXT
EJECT
REC
REC NST
SUBTITLE /DPRO

CANCEL / D.RE*

REVAL / D.GOZO

NICAM/A2 / D.SLOW

D.SET:
D.MENU:
D.SUB:
D.LAN:
SIZE/ D.ZOOM

SUB*AGE/ D.TITLE

►||

■

- 4 /''-
FE4 / ¥0'I
INDEX
HOLD

Zapnutie/vypnutie *V (pohotovostný režim)
Select source
Prepínanie medzi televíznymi a rozhlasovými stanicami
Muting zvuk Prepnutie
na predvoľby oicture
Zobraziť obľúbené
Nastavenie automatického
vypnutia Prepnutie na
predvoľby zvuku Zadajte
čísla
Pri zadávaní čísel prepína medzi
jedným a dvomi dípmi
Návrat na poslednú pozíciu kanála
Elektronický programový sprievodca
Otvorí hlavnú ponuku
na navigáciu v hlavnej ponuke a ponuke DVD, na
zmenu programu a ovládanie hlasitosti

TOCOPflft d5éRCWOR/ fo\$fa1s

Zobraziť informácie
Ukončenie príslušného menu
Ovládanie
hlasitosti Zmena
kanálov bez
funkcie
žiadna funkcia
Zobraziť a zobraziť teletext
Vysunie DVD (len v režime DVD)
Spustí nahrávanie (voliteľné)
Zobrazí zoznam nahrávok (voliteľné)
Zobrazenie / skrytie titulov (* k
dispozícií) D.PRO úprava zoznamu
prehrávaných skladieb v režime DVD
Prepínanie medzi teletextom / TV
D.RE* režim opakovania v režime DVD
Zobrazí skryté informácie v *eletexte
D.GOTO prehrávanie vašich obľúbených titulov /
kapitol Prepnete na Nicam/A2
D.SLOW Prehráva disky DVD v
spomalenom režime DVD System šitie
Zobraziť menu DVD
Zobraziť tituly DVD
Prepínanie jazykov / zvukových stôp v režime
DVD Priblíženie prílišnej a spodnej časti teletextu
D.ZOOM vyberie obrázkov v režime DVD
Podstránky v teletexte Vyvolať / Zrušiť
D.TITLE zobrazuje názov DVD !n DVD menu
Spustenie / pozastavenie
Zastavte
Pretáčanie dopredu / dozadu
Predchádzajúca kapitola / Nasledujúca Chaoter
Získa indexovú stránku v ponuke DVD
Podrží spodnú zmenu teletextu

5. Počiatočná inštalácia


1. Pripojte televízor k napájaniu a zapnite vypínač na zadnej strane krytu. Televízor je teraz v pohotovostnom režime (LED dióda svieti na červeno).
2. * stlačte tlačidlo Powe na diaľkovom ovládači (LED dióda svieti MODRO).
3. Po spustení televízora sa zobrazí inštalačná ponuka Initial. Teraz môžete vykonať nastavenia *ollo- krídla:

Poznámka:

Stlačením tlačidiel -4 ¥- prejdete na nasledujúci alebo p^edchádzajúci krok



Vyberte jazyk ponuky a prejdite na ďalší krok



Ak chcete pripojiť televízor k vonkajšiemu zariadeniu prostredníctvom siete WLAN, vyberte názov v zozname a potvrdte ho tlačidlom OK. Zadať heslo o* internetového smerovača he e. Potom stlačením tlačidla Pripojiť nadviažte spojenie.


Televízor je možné ovládať aj prostredníctvom kábla LAN (R/45).

Internetový smerovač na vytvorenie pripojenia k internetu. Poznámka: Nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom ponuky Nastavenia/Sieť a inte^net.

5. Prvá inštalácia



Vyberte svoju krajinu a prejdite na ďalší krok



Vyberte režim a prejdite na ďalší krok
Satelitný režim je nastavený ako predvolený a načíta sa zoznam kanálov nainštalovaných v systéme Dre




Vyberte Done (Hotovo), ak chcete dokončiť počiatočnú inštaláciu. Vyberte Back (Späť), ak chcete vybrať iný FODtton.



Predinštalovaný zoznam kanálov (len v satelitnom režime DVB-S) je teraz načítaný a inštalácia je dokončená.

5. Prvá inštalácia

5.1 Vyberte vstup



Ak chcete prepínať medzi jednotlivými prijímacími kanálmi, stlačte tlačidlo IN*U* na ovládači emote. Vyberte požadovaný vstupný zdroj a potvrdte ho tlačidlom OK na ovládači emote!.


- ATV (príjem analógových televíznych kanálov)
- DVB-T (príjem cez pozemnú anténu)
- DVB-C (príjem cez káblovú televíziu)
- DVB-S (príjem cez satelit)
- AV (príjem cez externé AV zariadenia, napr. DVD prehrávač, herná konzola)
- HDMI 1 (príjem cez externé zariadenia, napr. DVD prehrávač, herná konzola)
- HDMI 2 (príjem cez externé zariadenia, napr. DVD prehrávač, herná konzola)
- Média (Otvorí prehrávač médií, ak je vložené médium USB)

Poznámka:

Televízor je štandardne určený na príjem satelitného signálu W. Zoznam kanálov Astra je al^eady pro- grammed. Ak chcete používať káblovú televíziu alebo prijímať programy prostredníctvom antény DVB-T, musíte po výbere typu príjmu otvoriť ponuku a spustiť vyhľadávanie prostredníctvom ide možnosti "P^ogramme". (pozri 6.3)

6. Hlavné menu

Ak chcete vstúpiť do hlavnej ponuky televízora, stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači. V hlavnej ponuke môžete vykonať základné nastavenia, ako sú nastavenia obrazu, zvuku alebo kanálov. Pomocou tlačidiel AT se ect požadované nastavenie. Výber potvrdíte tlačidlom OK, čím vstúpíte do ponuky. Po vykonaní nastavení !v príslušnej ponuke Po vykonaní nastavení !v príslušnej ponuke ukončíte ponuku postupne stlačením tlačidla EXIT.



hBtmackli


Stlačením tlačidla OK vyberte podsvietenie

Pomocou tlačidiel € ¥ môžete nastaviť osvetlenie.

Upozorňujeme, že úroveň podsvietenia mení aj spotrebu energie a* prístroja. prístroja sa tiež mení.

6. Hlavné menu

6.1 Nastavenie obrazu



R e ž i m P i c t u r e

Vyberte požadovaný režim Dictu e:

- Štandard (predvolené
- Film nastavenie) (pre
- Živý väčší kontrast) (pre
- Používať menší kontrast)
- el' (jas, kontrast, farbu a ostrosť možno nastaviť podľa potreby)

A s p e r a c t i o t

Vyberte požadovaný pomer strán televízora alebo programu:

- Auto (automatické nastavenie pomeru strán) (nastavenie
- 16:9 obrazu televízora na formát 16:9) (nastavenie obrazu
- 4 :3 televízora na formát 4:3:9) (prvý spôsob zväčšenia
- Zoom1 obrazu televízora)
- Zoom2 (Druhý spôsob zväčšenia televízneho obrazu)

F a r e b n á t e p e r a t ú r a

Vyberte požadovanú teplotu farieb. celkový obraz o* televízneho obrazu sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.

- W a m (teplejšie farby)
- N o m i n (normálne farby)
- álne (studené farby)
- T r e s k a

r N o i s e a c t i o n

Vyberte požadovanú redukciu šumu. Táto *funkcia vyhladzuje obraz a znižuje artefakty a zrnitosť

- Vypnuté (vypne funkciu *) (nízka
- Nízka redukcia šumu) (stredná
- Stredné redukcia šumu) (vysoká
- Vysoká redukcia šumu) (automatická
- Auto redukcia šumu)

6. Hlavné menu

6. Hlavné menu

6.2 Nastavenie zvuku obrazu



Zvuk z

- Štandardné (predvolené nastavenie zvuku)
- Spo t (zvuk je sústredený na akustiku spo t)
- *!Im (zvuk je sústredený na hlasy)
- Hudba (zvuk je sústredený na hudbu)
- Používateľ (nastavenia zvuku možno upraviť podľa potreby v položke "Kompenzácia")

B i l a n c i a

Zvoľte požadovanú rovnováhu medzi let (-) a pravým () vý r o k o m . Predvolene by mala byť hodnota "0".

Auto atic volu e

"Automatická hlasitosť" zabezpečuje jednotnú hlasitosť pri prepínaní z jedného TV programu na druhý. Vyberte "ON" alebo "OF*".

mSu ound

Aktivujte túto položku i* ste pripojili systém su "ound

Zvukový v ý s t u p Digit l

Vyberte, či používate d!g!tálny zvukový výstup *alebo napr. priestorový systém:


- Auto (automaticky rozpozná pripojenie externého systému su^round) (vyšle
- *CM kódovaný zvukový signál do externého systému su^round) (deaktivuje
- mim digitálny zvukový výstup. Zvuk !s rep^odovaný
- o prostredníctvom reproduktory).

L e n zvuk

Tým sa deaktivuje obrazovka a máte k dispozícii len zvukovú t
ansmission Pomocou Exit môžete režim opäť opustiť.

6. Hlavné menu

6.3 Program



K r a j i n a

Vyberte požadovanú krajinu, v ktorej sa nachádzate. Tento výber môže ovplyvniť aj vyhľadávanie kanálov

M o d u s skenovania

Vyberte požadovaný režim, ktorým chcete spustiť vyhľadávanie

- Štandard (pre morský ch sa používa štandardné nastavenie)
- Sieť (Sea ches al! TP s čiastkovými rovnosťami)
- Slepé skenovanie (skenuje satelit pre TP a potom vyhľadáva kanály)
- *ast Scan (Sea ches pre kanály cez provide ; ovplyvnené výberom krajiny)
- eset Scan (načíta predvolený zoznam kanálov *z výroby)

S a t e l i t

Vyberte požadovaný satelit.

T y p kanála

Vyberte požadovaný typ Drogramme.

- *ree (len voľne šírené kanály)
- Všetky (voľné a šifrované kanály)
- Šifrované (iba šifrované kanály)

S r v i e t y p

Vyberte službu pre vyhľadávanie

- DTV (digitálne televízne kanály)
- Všetky (Digitálne televízne a rozhlasové stanice)
- Rádio (len digitálne rozhlasové stanice)

M o ž n o s ť LCN

Tentoabb "eviationsstand*orLogIoChanneINumbe "ingandcausesthereceivertoau{oma{icaIIysoJ {heD "og "ammesfoundon{hebas}sofachannelnumberransmittedbytheransmitter f{hesearch iscar "iedoutw)thLCN,thechannelnumbersaIwaysrecht,eveni*channeIsareexchangedordeI-red BydefauIt,thisoptionisoffinorde"}omain{ainaconsecutivenumberingo*thechannelIs

Search

Vyberte možnosť Hľadať a výber potvrdíte tlačidlom OK. Vyhľadávanie kanálov sa spustí s vopred vybranými možnosťami.



6. Hlavné menu

6.3 Programy

Manuálne vyhľadávanie DTV.

Satelit

Vyberte požadovaný satelit.

Transpondér

Vyberte možnosť Hľadať a výber potvrdíte tlačidlom OK. Teraz vyberte požadovaný TP pomocou tlačidiel AV a potvrdíte tlačidlom OK. Teraz máte možnosť o* vyhľadávať \ a nsponde pre stanice. Zvoľte požadovanú o p c i u (pozrite si automatický sea ch).



*potom vyberte možnosť Sea ch a výber potvrdíte tlačidlom OK. Vyhľadávanie kanálov sa spustí číslom s vašimi vybranými ODT!onami

Máte tiež možnosť skontrolovať signa! silu a kvalitu signálu. TP môžete upravovať pomocou výberu červenej/zelenej/žltej farby

Transpondér

Odstrániť (ČERVENÉ tlačidlo) Upraviť (ZELENÉ tlačidlo) Nový (ŽLTÉ tlačidlo)	Odstráni vybrané t ansDonde. Proces neodvolateľného vymazania p o t v r d' t e tlačidlom OK. Zmena *frekvencie, symbolovej rýchlosti a polaCity vybraného transpondér. *potvrdíte tlačidlom OK. Pridajte nový transpondér. Zadajte frekvenciu, symbol a p o l a r i t u nového transpondéra. *potom potvrdíte tlačidlom OK.
---	---

5V N a p ä t i e antény

5V anténne napätie je potrebné len pre aktívne antény DVB-T

6. Hlavné menu

6. Hlavné menu

Upraviť kanál

V tejto ponuke môžete upraviť alebo usporiadať sledované programy. K dispozícii sú tieto možnosti nápis:

Odstrániť (ČERVENÉ tlačidlo) Pomocou tlačidiel a "ow vyberte program a stlačte ČERVENÉ tlačidlo. Stlačením ČERVENÉHO tlačidla ho vymažete.

Presun (ŽLTÉ tlačidlo) Vyberte program pomocou tlačidiel so šípkami a a ess ŽLTÉ tlačidlo klúč. Teraz presuňte vybraný program na požadovanú pozíciu a stlačte žlté tlačidlo. Prípadne môžete stlačiť tlačidlo menu a potom zadať požadované číslo pozície Config menu položku žltým tlačidlom.

Skryť (MODRÉ tlačidlo) Vyberte program pomocou šípok a stlačte MODRÉ tlačidlo. *jeho Dogramme je zvýraznený a preskočený pri prepínaní Programy. Poznámka: Kanál môžete stále vyvolať prostredníctvom zoznamu kanálov alebo zadaním čísla kanála.

Oblíbené (tlačidlo FAV) Pomocou tlačidiel a^ow vyberte program a stlačte tlačidlo p^ess stlačením tlačidla FAV ho označíte ako obľúbený (rozpoznateľný podľa symbolu srdiečka). Odteraz, keď Obliakate režim TV, D^ess stlačením tlačidla FAV na diaľkovom ovládači, budú označené len p^og^ammy, ktoré ste označili ako *obľúbené.

Satelite t t i n

V tejto ponuke môžete upravovať satelity, nastaviť ANB tyoe a nastaviť DISEqC. *v nasledujúcej časti sú k dispozícii možnosti:

SatellitE

Odstrániť (ČERVENÉ tlačidlo) Odstráni vybraný satelit. Neodvolateľné vymazanie potvrdíte tlačidlom OK.

Upraviť (ZELENÉ tlačidlo) Zmena názvu, zemepisnej dĺžky, šírky a pásma vybraného satelitu. Potom potvrdíte tlačidlom OK.

Pridať (ŽLTÉ tlačidlo) Pridať nový satelit. Zadajte názov, zemepisnú dĺžku, šírku a pásmo nového satelitu. *potvrdíte tlačidlom OK.

Vyhľadávanie (MODRÉ tlačidlo) Zastavte vyhľadávanie s vybraným satelitom. Vyberte režim vyhľadávania, typ kanála a typ služby. Potom potvrdíte tlačidlom OK.

6. Hlavné menu

Anténa musí a

Stlačením tlačidla so šípkou doprava prepnete na konfiguráciu. Späť sa môžete prepnúť pomocou tlačidla Exit.

Typ LNB Zmeňte typ LNB (predvolené: 09750 / 10600).

Napätie LNB

Tu môžete zmeniť napájanie LNB (predvolené: Zapnuté).

22 KHz

Nastavenie 22 KHz na zapnuté/vypnuté (predvolené: Auto)

Zjednotiteľné
nastavenie

Vyberte možnosť "On", ak chcete de^atovať TV na Unicable (EN50494).

Vyberte požadovaný kanál IF s vhodnou frekvenciou.

Ak tento údaj nezodpovedá vášmu systému, musíte ho zmeniť manuálne.

Vyberte si medzi None, Burst A a Burst B

Toneburst

Vyberte si medzi None, LNB to LNB Vyberte

DiSEqC 1.0

si medzi None, LN B to LN B 16 Vyberte

DiSEqC 1.1

"On", ak potrebujete motor cont ol

DiSEqC 1.2

Hinweis:

In den Antenneneinstellungen müssen Sie !n de Regel keine Anderungen vornehmen, Es wird empfohlen, dass nur erfahrene Benutzer die Einstellungen ändern.

Čo Interfa e

V tomto menu sa zobrazujú všetky informácie o module CI, ak bol vložený vhodný modul, (pozri stranu 22).

Signalizácia pre n a

V tejto ponuke sa zobrazujú informácie o aktuálne vybranom satelite, transpondéri, kvalite a dĺžke signálu.

6.4 Funkcia



6. Hlavné menu

6. Hlavné menu

OSD tie

Nastavenie sekúnd *alebo ako dlho má zostať menu na obrazovke zapnuté. Vyberte medzi možnosťami Vždy, 5, 10, 15 alebo 30 sekúnd

Syste k

Zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Predvolené heslo je: 0000 Zadajte PIN a potvrdte tlačidlom OK,

Rodičovská kontrola:

DeDepending on the Drogramme, the e a e official age restrictions, V tejto ponuke vyberte, od koľkých rokov by sa malo obmedzenie aktivovať, Vyberte si medzi 4-18 rokov alebo "žiadne",

Uzamknutie kanála:

Stlačením tlačidla OK zobrazíte zoznam kanálov. Vyberte požadovaný kanál a stlačte modré tlačidlo. Kanál je teraz uzamknutý kódom PIN. Opätovným stlačením modrého tlačidla kanál odomknete.

Nastavenie hesla (zmena PIN):

Ak chcete zmeniť kód PIN (predvolený: 0000), musíte najprv *zadať aktuálny kód PIN. Teraz zadajte nový d-miestny kód PIN. Nový kód PIN opätovne potvrdte, čím proces dokončíte.

Hote

Vtomtonastavení, aleboanakoniecgrehetelevíziezameranejnahoru, nemôžupoužívaťurčitéfunkcie.

Zámok kľúča: Zablokuje kľúče na jednotke.

Scan lock: uzamkne kanál sea ch

Zámok vstupu: uzamkne všetky vstupné zdroje (napr.: DVB-T, HDMI.)

Predvolený zdroj: Vyberte zdroj, ktorým sa má televízor spustiť. (napr.: DVB-S)

Štartovací kanál: Vyberte kanál, s ktorým má televízor zostať v prevádzke.

Objem: Zvoľte hlasitosť, pri ktorej sa má televízor spustiť.

Maximálny objem: Vyberte maximálnu hlasitosť, ktorú možno nastaviť.

Importovať databázu: Importovať

prednastavenú databázu Exportovať databázu:

Exportovať aktuálnu databázu Jazyk: Vyber

jazyka ponuky

Pomer strán: Vyberte pomer strán 16:9 alebo ^:3.

Obnoviť: Odstráni nastavenia hotela.

CEC

"CEC" znamená "Consumer Elect^on!cs Control". Pomocou HDMI CEC možno zariadenia pripojené cez HDMI ovládať len jedným diaľkovým ovládačom.

6. Hlavné menu

Obchod z

Vyberte, či chcete televízor používať v režime Obchod. V režime Shop sa menia nastavenia, ktoré môžu ovplyvniť spotrebu energie

Obchod

Keďže v obchodoch je zvyčajne jasnejšie osvetlenie, televízor by sa mal používať v nastavení "obchod". *To vedie k ostrejšiemu obrazu, bohatším farbám, silnejším kontrastom, ale aj k vyššej spotrebe energie.

Modrá obrazovka

Pri prepínaní sa zobrazuje modrá obrazovka

Teletexting

Vyberte, ktorý jazyk teletextu sa má použiť:

- západná Európa, východná Európa, ruština, arabčina, *anglicky

Jazyk zvuku Vyberte preferovaný jazyk zvuku televíznych

kanálov Jazyk titulkov. Vyberte preferovaný jazyk titulkov televíznych kanálov

Sluchovo postihnúť Táto možnosť je aktivovaná len vtedy, ak ju vysielač program podporuje.

Obnovenie

Túto možnosť vyberte i*, ak chcete obnoviť výrobné nastavenia televízora. Predvolené heslo: 0000

Pozor: všetky nastavenia sa vymažú a pôvodná inštalácia sa zastaví

6.5 Konfigurácia

Čas

V časovej ponuke máte možnosť o* kontrolovať vypnutie jednotky.

Schlaf Timer

Zvoľte požadovaný čas vypnutia.

Môžete si vybrať medzi: Vypnuté, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 minút.

Poznámka:

Funkcia časovača spánku je prístupná aj priamo prostredníctvom diaľkového ovládania. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo SLEEP na diaľkovom ovládači

Automatic Pohotovosť

Automatický pohotovostný režim riadi čas vypnutia televízora, ak nie sú stlačené žiadne tlačidlá na prijímači alebo emote control. *tento čas je nastavený na faktory 3 hodiny


7. EPG (elektronický programový sprievodca)

V sprievodcovi elektronickými programami si môžete pozrieť 7-dňový náhľad* všetkých kanálov (poskytuje ho príslušný kanál). Na navigáciu použijte tlačidlá so šípkami na ovládači remote!

Stlačením tlačidla OK
CO n°1 Km yOUF Sel eCtIO n

Voliteľné (so softvérom PVR)

S rozšíreným softvérom PVR máte možnosť programovať prostredníctvom systému EPG



Poznámka:

Môže sa stať, že programový sprievodca neposkytuje žiadne alebo len čiastočné informácie. Môže trvať niekoľko minút, kým sa údaje aktualizujú.

Vysvetlenie farebných tlačidiel


@ Naplánuje nahrávanie (možné len s ďalším softvérom)

@ Otvorí zoznam časovačov

8. CI+ slot pre rozšírenie platenej televízie

Televízor môžete používať nielen na príjem voľne šírených programov, ale aj kódovaných programov, ak máte smart card a CI modul *od príslušného poskytovateľa programov.

1. Vložte čipovú kartu do modulu CI: Opatrne vložte kartu do modulu CI Uistite sa, že zlatý žetón o* Smartcard body upwa ds.



2. Vloženie modulu CI:
Modul je potrebné zasunúť len na 2-3 cm, CI slot môže byť zapojený In. Teda modul CAM sa správne zacvakne, na konci ho musíte trochu utiahnuť. Týmto spôsobom *ee! a mierny odpor.




Poznámka:

- Modul CI+ nainštalujte až po dokončení skenovania kanálov a vykonaní všetkých ostatných nastavení.
- Pri prvom použití môže trvať niekoľko minút, kým sa modul a čipová karta aktivujú. Modul v prípade potreby pri každom zapnutí televízora znovu skontroluje aktiváciu.
- Ak sa používa modul CI, televízna stanica môže zakázať alebo (časovo) obmedziť nahrávanie/posun programov. Nahrávky I om staníc, ktoré vyžadujú CI, sú sto ed zakódované na USB de- vice. *Nahrávky nie je možné prenášať do iných zariadení. Obmedzenia na nahrávanie sú detegované stanicami. V ý r o b c o v i a zariadení musia dodržiavať tieto špecifikácie
- Modul CI+ môže zobrazovať obrazovky. Pozrite si príručku modulu.

9. Funkcia Smart-TV

Televízor má funkciu Smart TV. Okrem bežného príjmu televízneho signálu má Smart aj rôzne počítačové funkcie (napr. surfovanie na internete, aplikácie, knižnice médií a hry). *Aby ste tieto funkcie mohli používať, musí byť televízor pripojený k internetovej trase prostredníctvom siete WLAN o[^] LAN

Ak chcete vstúpiť do ponuky Smart TV, stlačte tlačidlo SMAR* na diaľkovom ovládači.



9.1 Nastavenia

V nastaveniach vykonáte základné nastavenia pre W. Nastavte pripojenie k internetu, spravujte funkcie Bluetooth, nastavte čas alebo zmeňte jazyk ponuky. Prejdite až nadol pomocou tlačidiel so šípkami. Vyberte tlačidlo "Nastavenia" a potvrdte tlačidlom OK.



9.2 Sieť a internet

oNaket n a s t a v e n i e

Ak ste televízor ešte nepripojili k internetu počas úvodnej inštalácie, musíte vykonať nasledujúce kroky, aby ste mohli používať funkciu Smart TV *:

Sieť Ethernet

Ak chcete prepojiť televízor a internetový smerovač pomocou kábla LAN, zapojte kábel do konektora (RJ45) na zadnej strane televízora. Ďalšie nastavenia pre pripojenie k sieti môžete vykonať v ponuke Netwo k LAN

9. Funkcia Smart-TV

Bezdrôtová sieť (WLAN)

Ak chcete pripojiť televízor a router Inte net prostredníctvom siete WLAN, postupujte podľa pokynov *:

1. Aktivujte možnosť "WiFi".
2. V zozname "Dostupné siete" vyberte smerovač, ku ktorému sa chcete pripojiť.
3. Potvrďte tlačidlom OK.
4. Teraz zadajte heslo internetového smerovača. Ak chcete ente písmená, použite textové pole, ktoré sa objaví na obrazovke. Na zadanie číslíc môžete použiť diaľkový ovládač ol
5. Teraz kliknite na tlačidlo "Next" v textovom poli, ktoré sa zobrazí, a potom kliknite na tlačidlo "Connect".
6. Po úspešnom pripojení k sieti je pripojenie d!sDlaved !n zozname sietí.
7. Ponuku opustíte pomocou "Exit".

9.3 Bluetooth

Integrované rozhranie Bluetooth umožňuje bezdrôtový prenos zvukových signálov do vhodných zariadení Blue- tooth, ako je napríklad soundbar alebo slúchadlá. Ak chcete pripojiť zariadenia Bluetooth k televízoru, postupujte takto

1. Aktivujte možnosť "Bluetooth".
2. Uistite sa, že je vaše^ zariadenie Bluetooth (napr. soundbar) pripravené na prevádzku.
3. Prístroj začne vyhľadávať*alebo komDatibilné zariadenia Blue- tooth.
4. Po úspešnom vyhľadávaní vyhľadajte zariadenie youwanttoconnect
5. Po úspešnom pripojení sa zvukové signály televízora prenášajú do zariadenia Bluetooth.
6. Ponuku opustíte pomocou "Exit".



9. Funkcia Smart-TV

9.4 Informácie o

nastaveniach

zariadenia

V tejto ponuke môžete zobraziť aktuálne informácie o televízore.

Názov zariadenia

Zobrazí aktuálny názov jednotky. Po stlačení tlačidla OK ho môžete zmeniť.

Stav

Zobrazuje aktuálny stav vášho prístroja (Netwo k, sériové číslo, prevádzkový čas.)

Právne upozornenie

Odstráni všetky právne upozornenia a licencie

Model

Zobrazí názov modelu jednotky.

Verzia

DisDlays aktuálne A void ve^sion

Verzia softvéru

Zrušenie zobrazenia aktuálneho dátumu softvéru

Stav aktualizácií zabezpečenia, verzia jadra...

DisDlays cu^^ent system data.

sTi ue e i n t

V tejto ponuke môžete nastaviť čas, časové pásmo a dátum televízora.

Automatický dátum a čas

Existuje niekoľko spôsobov nastavenia času a dátumu cor ect:

O poskytovateľoch siete

Čas a dátum sa automaticky synchronizujú prostredníctvom internetu.

O službe Transport Stream

Čas a dátum sa automaticky synchronizujú prostredníctvom poskytovateľa.

Vypnuté

Čas a dátum sa spravuje manuálne.

Časové pásmo

Tu vyberte vhodné časové pásmo (napr. GMT +01:00 Amste dam).

Nastavený čas

Tu nastavte čas prenájmu cu. UPOZORNENIE: Táto položka je aktívna len vtedy, ak ste vybrali nastavenie "OFF" v položke "Automatický dátum a čas"!

Stanovený dátum

Tu nastavte dátum prenájmu cu. POZOR: Táto položka je aktívna len vtedy, ak ste vybrali nastavenie "OF F" v položke "Automatický dátum a čas"!

24 hodín

Tu nastavte, či sa má čas zobrazovať ako 12- alebo 26-hodinový,

9. Funkcia Smart-TV

J a z y k

Tu vyberte svoj jazyk (napr. Ge man).

Klávesnica d

Vyberte verziu klávesnice (napr. nemeckú).

Zvuk

Tu vyberte, či chcete mať tóny klávesov.

Klávesnica d

Vyberte verziu klávesnice he^e (napr. nemeckú).

Pamäť

Zobrazí aktuálne pridelenie pamäte.

Obnovenie

Obnoví všetky inteligentné nastavenia a účty.

Akčné sntrativy

V tejto ponuke môžete spravovať svoje účty. (Účet Google)


Aplikácie

V tejto ponuke môžete spravovať svoje aDps v zariadení.

9. Funkcia Smart-TV

9.5 Média

Stlačte tlačidlo SOURCE na diaľkovom ovládači a vyberte položku "Media" alebo prejdite na možnosť "Source" v inteligentnom menu a potom vyberte položku "Media".



Obrázok

Pomocou tlačidiel nahor a nadol vyberte ikonu thQ "Dicture ", stlačením potvrdzovacieho tlačidla skončíte a potom stlačením tlačidla doprava prejdite na folde^ . Stlačením potvrdzovacieho tlačidla otvorte príslušnú fóliu^ . Ak vyberiete obrázok, stlačením tlačidla konfi^mat/on otvorte obrázok. Pomocou tlačidiel vľavo a vpravo môžete oDstupovať.

Hudba

Pomocou tlačidiel nahor a nadol vyberte ikonu "Audio ", Potvrdenie potvrdíte tlačidlom Dress a potom stlačením tlačidla vpravo prejdite na položku folde^ . *Stlačením potvrdzovacieho tlačidla otvorte príslušnú fóliu^ . Ak vyberiete audio, stlačením potvrdzovacieho tlačidla otvorte audio. Ovládať môžete pomocou ľavého a pravého tlačidla.

Video

Pomocou tlačidiel nahor a nadol vyberte ikonu "video", stlačte potvrdzovacie tlačidlo na potvrdenie, potom stlačte tlačidlo ight na prechod na zložku. *Stlačením potvrdzovacieho tlačidla otvorte príslušnú zložku. Ak vyberiete zvuk, stlačením potvrdzovacieho tlačidla otvorte video. Tlačidlami vľavo a vpravo môžete otvárať.

Inštalačný balík

Vyberte ikonu "Installation Dackage", stlačte kláves enter, aby ste skonfigurovali položku a otvorili spolu s odpovedajúcim priečinkom. Po výbere inštalačného balíka stlačte kláves Enter, aby ste otvorili a nainštalovali inštalačný balík

Zariadenie na ukladanie dát

To môže ead externa! zariadenia, ako je U Disk, ha d disk atď., vybrať súbory, ktoré potrebujete otvoriť.

Miestne úložisko

Vnútné súbory systému možno čítať

Zdieľanie siete


prístup k rovnakému segmentu, slúži na zdieľanie súborov.

10. Ovládanie rozhrania Smart TV

Všeobecné informácie na adrese



Po stlačení tlačidla A na diaľkovom ovládači vstúpite do rozhrania Smart TV televízora.

Niektoré aDps sú p^einštruované vo výrobe. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na požadovaný aDp a potom ho šaty OK otvorte.



App Store

Ak chcete nainštalovať ďalšie aplikácie alebo spravovať existujúce aDps, otvorte aplikáciu Store




V ľavom stĺpci sú uvedené rôzne kategórie



Vyhľadavanie

Pomocou funkcie search môžete vyhľadávať po^ apDs. Použite klávesnicu, ktorá slúži na zadávanie kritérií vyhľadávania.




Domov

Zobrazuje návrhy videí, aDps a médií !!bra^!es. Pomocou klávesov so šípkami môžete prechádzať medzi aplikáciami.



Aplikácie

Zobrazí zoznam dostupných aplikácií. Kliknutím na aplikáciu získate ďalšie informácie. Ak chcete aplikáciu stiahnuť, kliknite na "Stiahnuť"



Balík

Zobrazí zoznam kategorizovaných aplikácií. Vyberte si medzi "Pre milovníkov hudby" alebo "Filmy doma". Ak si chcete aplikáciu stiahnuť, kliknite na položku "Download" (Stiahnuť).



Používateľ

V tejto ponuke sa v časti "UDdates" zobrazí zoznam aplikácií, *alebo ktorých aktualizácia je k dispozícii. Tu môžete aplikácie aj odinštalovať



Nastavenia

V tejto ponuke môžete aktualizovať službu ADD Store, ak je k dispozícii novšia verzia.


1 0. Ovládanie rozhrania Smart TV

Ďalšie aplikácie na používanie



Prehrávač médií

Pomocou funkcie Media Playe môžete prehrávať hudbu, videá a obrázky z pamäťového zariadenia USB alebo externého pevného disku prostredníctvom portu USB televízora. Možno na ňom prehrávať aj aplikácie (applications), ktoré sú vhodné alebo pre zariadenia so systémom Android.



Stlačením tlačidla TV vstúpte do normálneho príjmu TV (napr. satelitnej TV). Poznámka: Vždy vstúpite do režimu príjmu, ktorý bol zvolený predtým. Prípadne stlačte tlačidlo SOURCE, aby ste zvolili systém príjmu (napr. DVB-S).



Obchod Google Play

V obchode Google Play môžete vyhľadávať ďalšie aplikácie a inštalovať ich. Registrácia je potrebná na používanie obchodu Google Play.



Chrome

Pomocou integrovaného prehliadača Chrome browser môžete surfovať na internete. K dispozícii máte takmer všetky funkcie ako na bežnom počítači.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Stiahnutie jednotlivých aplikácií do Smart TV je zvyčajne bezplatné. V závislosti od poskytovateľa aplikácií však vznikajú dodatočné náklady alebo je potrebné predplatné. Za predplatné a z neho vyplývajúce náklady je zodpovedný výlučne poskytovateľ aplikácie!

Jednoduchšie ovládanie Smart-TV



Rozhranie Smart TV sa zvyčajne ovláda pomocou riadkových tlačidiel na diaľkovom ovládači

Prípadne môžete stlačením tlačidla na ovládači remote aktivovať ukazovateľ myši. Teraz môžete ukazovateľ myši ovládať pomocou tlačidiel aťď na diaľkovom ovládači

K jednému z konektorov USB však môžete pripojiť aj bežnú klávesnicu PC alebo myš PC. Operácia sa potom vykonáva rovnakým spôsobom ako pri bežnom PC.

11. Špecifikácie

Všeobecné

informácie Dis la

Veľkosť obrazovky

Rozlíšenie

Kontrastný

pomer Hodnota

Brightness

Zobrazenie

le Tuner

Štandard DVB-T2

CI Slot

Rozhranie

Bluetooth^

Rozhranie WLAN

Smart TV Duncton

O e atin s stem

Processo

Photo Pla back *ormats

Audio *laybac k Fo mats

Video Payback *ormats

Mechanický spínač

napájania Hotel-Modus

Reproduktory

Pripojenia so

LED- Dis la

18,5 palca (7

cm)

1366 x 768

1000 :

250 cd/m

21,5 palca (5^,6

cm) 1920 x

1080

3000 :

178° H / 178° V

DVB-S / -S2 / -C / -T / -

T2

H.265/HEVC

HD read

Verzia 4.2

es

Predinštalovaná stránka obchod , mediálne knižnice,

video ortály A oid 9.0

ARM Cortex-A53 ocesor (1 GB DDR / 8 GB Flash)

JPEG, BM P, PNG

MP3, WMA, AAC

M*G, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB, RM

áno

áno

2x 5 W (stereo)

100x100 mm

štandardom VESA

ANT vstup DVB-S/S2	1x
ANT vstup DVB-T / -T2 / -C	1x
Audio outDut koaxiálny	x (S/PDIF)
Výstup hlavy Dhone	1 x (3,5 mm jack)
Port HDMI	2x
Pripojenie video cinch (CVBS)	1x
Audio cinch pripojenie (L/R)	2x
Porta USB	2x
Rozhranie LAN	1x
Slot pre modul CI	1x

Iné

Napájanie	AC 100-20 V, 50/60 Hz DC 12 V, 3A (10-30 V stabilizované)	
Výkon v prevádzke / pohotovostnom režime	16 Watt / < 0,5 Watt	22 Watt / < 0,5 Watt
Trieda energetickej účinnosti	F (SDEct um A bis G)	
Rozmery s pätkou (Š/V/D)	440 x 299 x 139 mm	507 x 337 x 175 mm
Rozmery bez podstavca (Š/V/D)	440 x 263 x 49,7 mm	507 x 302 x 48,7 mm
Hmotnosť	2,3 kg	3,1 kg

11. Špecifikácie

Všeobecné informácie

	Royal Line III 24 Smart	Royal Line III 32 Smart
DisPlay	LED displej	
Veľkosť obrazovky	24 palcov59,9 cm)	32 palcov (81,3 cm)
Rozlíšenie	1920x1080	1920 x 1080
Kontrastný pomer	3000 : 1	
Hodnota jasú	250 cdm	
Uhol pohľadu	178° H / 178° V	
Tuner	DVB-S / -S2 / -C / -T / -T2	
Standard DVB-T2	H.265/HEVC	
CI Slot	HD ready	
Rozhranie Bluetooth^	Verzia 4.2	
Inteace WLAN	áno	
Smart TV Duncton	Predinštalované aplikácie, obchod apD, knižnice mQdia, video Dortals	
Operačný systém	A oid 9.0	
Proces	ARM Cortex-A53 ocesor (1 GB DDR / 8 GB Flash)	
Prehrávanie fotogratii *ormáty	JPEG, BM P, PNG	
Audio *prehrávanie na podložky Fo	MP3, WMA, AAC	
Prehrávanie videa *ormáty	M*G, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB, RM	
Mechanicky spínač napájania	áno	
Hotel-Modus	áno	
Reproduktory	2x 5 W (stereo)	2x 10 W (stereo)
Stojan VESA d	100X100 mm	200 x 100 mm

Aké nnections

ANT vstup DVB-S/S2	1x
ANT vstup DVB-T / -T2 / -C	1x
Audio outDut koaxiálny	x (S/PDIF)
Vystup hlavy Dhone	1 x (3,5 mm jack)
Port HDMI	2x
Pripojenie video cinch (CVBS)	1x
Audio cinch pripojenie (L/R)	2x
Porta USB	2x
Rozhranie LAN	1x
Slot pre modul CI	1x

Iné

Napájanie	AC 100-2 0 V, 50/60 Hz DC 12 V, 3A (10 30 V stabilizované)	
Výkon v prevádzke / pohotovostnom režime	24 Watt / < 0,5 Watt	31 Watt / < 0,5 Watt
Trieda energetickej účinnosti	F (SDect um A bis G)	
Rozmery%thfoohW//D)	552x356x75mm	73Jx49Jx2I4mm
Rozmery% základne (W/HD)	552x326x*3,8 mm	731x432x85,7 mm
Hmotnosť	3,3 kg	4,2 kg

Poznámka:

Hmotnosť a rozmery nie sú absolútne presné hodnoty. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

12. Odstraňovanie problémov

Prečítajte si nasledujúce informácie o ng, aby ste určili možnú príčinu problému pred kont-
zastupujúci zákaznícky servis

Televízor sa nezapne.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený k zásuvke a napájacej jednotke.• Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený k televízoru.• *elektronický obvod mohol byť resetovaný. Odpojte napájací adaptér zo zásuvky Dower, počkajte minútu a potom zástrčku znova zapojte.
No oictu e	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je anténny kábel správne pripojený a či sú správne namontované príslušné konektory F.• Skontrolujte, či je zvolený vstup cor ect. Použite tlačidlo SOURCE na diaľkovom ovládači a skontrolujte správny vstupný kanál!
Žiadny zvuk	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je zvuk vypnutý alebo je aktivované stlmenie (MUTE).• Opatrne zmiernite hlasitosť.• Skontrolujte, či sú zvukové káble pripojené k správnym vstupom.
Zlá kvalita obrazu	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte pripojenie k televízoru. Skontrolujte nastavenia videa.
Obrázok je príliš veľký, príliš malý alebo d!sto^ted	<ul style="list-style-type: none">• Pomocou tlačidla AS*ECT na diaľkovom ovládači môžete zmeniť pomer strán obrazu (16:9,4:3,)
Vzdialený unto eacts poory or not at al	<ul style="list-style-type: none">• Vymeňte batériu Áno• Používajte diaľkový ovládač v určenom rozsahu (max. 5 metrov a 30°)• Vyhnite sa priamemu svetlu na !n*červený snímač.
Ponuku Smart TV nemožno otvoriť	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte nastavenia siete• Skontrolujte, či ste pripojení k sieti nte°net.
Pri streamovaní filmov, seriálov alebo iného obsahu sa obraz trhá alebo je pixelovaný	<ul style="list-style-type: none">• pripojenie k sieti Inte net môže byť príliš pomalé.• Dočasne Doo^ prenos môže byť spôsobený aj poskytnutím o*tranzitného obsahu (napr. problémy so serverom).
Nie je možné nainštalovať žiadne ďalšie aplikácie	<ul style="list-style-type: none">• vnútorné memo y tohto *ull. Najskôr odstráňte ostatné apos, aby ste mohli nainštalovať nové.

Megasat Royal Line II 22 Smart (Art. č. 240125)

Megasat Royal Line II 24 Smart (Art. č. 240126)

Megasat Royal Line II 32 Smart (Art. č. 240127)

Megasat Werke GmbH, Industriestraße 4a, D-97618 Niederlauer

domovskejStránky: w meg att/spporVdowr

[illegible]

REGISTRÁCIA PRODUKTU

Registráciou vášho produktu Megasat získate prístup k automatickým e-mailovým upozorneniam. I+ váš produkt vyžaduje nový firmvér, budete o tom okamžite informovaní.

Pre registráciu navštívte našu domovskú stránku

www.megasat.tv Formulár nájdete v časti Podpora4 Registrácia

produktu

Verzia 1.0 (august2021)

*techn!cal zmeny, preklepy a
chyby vyhradené

Megasat Werke GmbH
B uckenstrage 2
D-97618 Niederlauer

Reg. č. OEEZ DE70592344



www.megasat.tv
info@megaatv



Royal Line III Smart (19 / 22 / 24 / 32)

Mode d'emploi

Table des matières

1. Consignes de sécurité.....	03
2. Etendue de la livraison	03
3. Montáž podpory.....	04
4. Bezeichnungen	
4.1 Vue frontale et latérale.....	06
4.2 Connexions	07
4.3 Télécommande	08
5. Inštalácia initiale	09
5.1 Sélectionner la source d'entrée	11
5.2 Prijem cez DVB-C (télévision par câble)	11
5.3 Prijem cez DVB-S (satelitná televízia)	11
5.4 Prijem cez DVB-T (terestriálna anténa)	11
6. Hauptmenü	
6.0 Rétroéclairage.....	12
6.1 Paramètres de l'image.....	13
6.2 Réglage du son.....	14
6.3 Réglage du program	15
6.3 Le créneau CI+ pour l'expansion de la télévision payante.....	18
6.4 Funkcia.....	19
6.5 Teploty.....	20
7. EPG (Guide électronique des programmes).....	21
8. Puits CI+ pour la télévision payante	22
9. Funkcia Smart TV	
9.1 Parametre.....	23
9.2 Réseau et Internet.....	23
9.3 Bluetooth.....	24
9.4 Paramètres du dispositif.....	25
9.4 Informácie.....	25
9.4 Dátum a hodina	25
9.5 Médiá	27
10. Používanie rozhrania Smart TV.....	28
11. Données techniques.....	30
12. Dé DâF! nâg '.....	32
13. Informations sur la conformité	33

1. Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Nesprávna alebo neprimeraná manipulácia ruší záruku.

Pripojenie k sieti

Avant la mise en service, veuillez vérifier la tension de fonctionnement correcte de votre raccordement électrique. Pour la tension de fonctionnement de l'appareil, veuillez vous référer aux données techniques de ce mode d'emploi

Príplatok

N'utilisez pas le cordon d'alimentation secteur. N'utilisez pas le cordon d'alimentation secteur pour quelque raison que ce soit. N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé et ne le manipuler pas avec une main mouillée, car cela pourrait provoquer un choc électrique

Liquide

L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes, des éclaboussures ou d'autres liquides

Ventilácia

Assurez-vous que les fentes de ventilation situées sur le dessus de l'appareil restent libres afin de permettre une circulation d'air suffisante dans l'appareil. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur, comme un appareil de chauffage.

Riziko udusenja

Ne laissez pas les enfants jouer avec les feuilles ou autres parties de l'emballage, il y a un risque de suffocation

Nettoyage

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux.

Ouverture de l'appareil

N retirez pas le boîtier pour éviter tout risque d'électrocution. Contactez un personnel de service qualifié et agréé pour épaier l'appareil ou contactez votre revendeur.

2. Étendue de la livraison


Veuillez vérifier si les pièces suivantes sont incluses dans l'emballage. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez contacter votre vendeur.

1. Těčson
2. Télécommande
3. Hromady
4. Câble de connexion pour voiture 12 voltov
5. Bloc d'alimentation 230 / 12 voltov
6. Câble Mini AV
7. Návod na použitie



3. Montáž na podstavci (voliteľné)

Na montáž podpery pre televízne prijímače 19 / 22 / 24 palcov


Placez le téléviseur sur une surface plane et souple (couvertur^e, mousse, etc.) pour éviter d'en- dommager le téléviseur ou l'écran.



Branchez le supDort sur le téléviseur comme




Utilisez un tournevis aoprop lé et fixez les pieds avec les vis fournies. Assurer-vous aue les vis sont correctement se "ées.




3. Montáž na podstavci (voliteľne)

Na montáž podpery pre televízor s 32 púcami

Placez le téléviseur sur une surface plane et souple (couvertur^e, mousse, etc.) pour éviter d'en- dommager le téléviseur ou l'écran




Veillez à ce que les pieds soient orientés vers l'extérieur avec le côté ouvert.



Branchez les pieds du support sur le téléviseur comme indiqué


Les pieds sont équipés de deux verrous. Insérez les pieds dans le cadre du téléviseur jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.



4. Désignárody

4.1 Vue frontale et latérale

dVuuee t v á r



u de c o t e

INPUT MENU

CH+ CH-

VOL+ VOL-

Power button


INPUT	ApDuyez sur le bouton pour sélection la source du signal (par exemple, DTV, HDMI, ...).
MENU	Appuyez sur le bouton pour entrer dans le menu.
CH +/-	Permet de montre ou descendre les programmes.
VOL +/-	Permet de régler le volume plus fort /pusfable.
O	Permet d'allumer ou deteindre le téléViSe'Ur (Veille).

Poznámka:
Appuyez plusieurs fois sur la touche INPUT pour sélectionne la source de signal souhaitée. Après un court temps d'atten- te, le téléviseur passe à la source de signal souhaitée.

4. Désignárody


4.2 Connexions

dV u e r e b n a s



DC IN	Pripojenie na napájanie 230 V (10 30 V DC). Pripojenie k
RJ45	sieti prostredníctvom kábla LAN
CVBS	Entrée vidéo avec *iche jack.
výstup Line	Vstup audio s konektorom fiche (droite/gauche).
L/R výstup	Entée HDMI pour connecter un récepteur, un lecteu DVD,
HDMI 1	etc. Entrée HDMI pour connecter un récepteur, un lecteur DVD,
HDMI 2	etc. Entée d'antenne Dou^ DVB-S2 (satelit) (max. 500 mA)
DVB-S/S2	Entée d'antenne Dou la télévision par cõble ou l'antenne DVB-T2
DVB-C/T2	

dV u e c o t e



COAXIAL	Zosielanie audio numérique (koax!ale).
Spoločné	EmDlâcement pour les modules CI / CI
rozhranie Mini AV	Vstup AV (*BAS/audio) cez adaptér.
Kopfhörer	Pripojenie na prívodný kábel s konektorom 3,5 mm
USB 1 / USB 2	Pripojenie USB na prednášanie médií alebo na registráciu alebo * možnosť timeshift (v prípade, že máte k dispozícii túto možnosť)

4. Désignárody

4.3 Télécommande



ZDROJ Allume /éteindre le téléviseur (veille)
 ENERGIE Sélectionner la source du signal
 TV%RÁDI *asser d'une station de télévison à une station de adio
 O Couper le son
 KAMARÁT *asser aux préréglages de l'image
 PICTURE Affiche la liste des favo !s
 OBŮBEN Réglage de la minuterie d'a "èt automatique
 Ý ZVUK *asser aux préréglages du son
 SPÁNKU
 *CUCHEŠNUMÉRQJLS *our ent er, Dar exemple, des numéros de programme
 /-- Commutation ent e un et deux chiff es
 lors de la saisie de chiñres

VYVOLANI
 E
 PONUKY
 EPG
 PFEL*%TEN

OK(Zoznam CH)
 INFO
 VT
 VOL /
 CH /-
 SMART
 MOUSE

TV/TXT
 ELECT
 REC
 RECU
 POD*ITUL / D.*RO

CANCEL/ D REP

REVAL/ D GOTO

NICAM/A2/ D SLOW

D SA:
 D.MENU:
 D SUB:
 D.LAN:
 VELKOŠŤ/ D

ZOOM

PODSTRÁNKA/

DTI*LE

►►

f€'4 /'¥4 INDEX
 HOLD

5. Inštalácia initiale

Retour à la dernière position du
programme Guide électronique des
programmes
Ouvrir le menu principal
* Pour naviguer dans le menu principal et le
menu DVD, pour le changement de programme et le
contrôle du volume
* Pour confirmer une sélection/ liste de
programmes Affiche les informations
Quitte le menu correspondant
Zvýšiť/znížiť hlasitosť
* Programmes de
changement permet de
passer au menu Smart
Active/ désactive la fonction de la souris
(Pointeur de la souris contrôlable par les touches
touches) Appeler et * Armer le télétexte
Ejecte le DVD (uniquement possible en
mode DVD) Démarre un
enregistrement (facultatif)
Affiche la liste des
enregistrements (facultatif Affiche
/masquer les sous-titres (si disponibles)
D.PRO édite la liste de lecture en mode
DVD Commutation entre télétexte /
programme TV D.REP Définit le mode de
réoûtillon en mode DVD Affiche les
informations cachées dans le télétexte
D.GOTO Lecture de vos titres/ chapitres
préférés
* Passage au
Normal/A2 D.SLOW
Lit les DVD au ralenti
* Paramètre système DVD
Appeler le menu DVD
Applikácia podkladov k DVD
Changement de langue/pistes sonores en
mode DVD Agander le haut et le bas dans
le télétexte
D.ZOOM zvolí jedenMond Image en mode DVD.
Appeler/ quitter les sous-pages du télétexte
D*ITLE affiche le titre du DVD dans le menu DVD.
Départ /Pause
Stop
Vent avant/Vent arrière
Chapitre précédent/ Chapitre
suivant Appelle la page INDEX dans
le menu DVD
Arrête le changement de sous-page dans le télétexte

4. Désignárody


1. Pripojte televízor k elektrickej sieti a spustite prerušovač napájania umiestnený v hornej časti skrine. Le téléviseur est maintenant en mode veille (la DEL s'allume en rouge).
2. ApDuyez su le bouton Powe de la télécommande (la LED s'allume en BLEU),
3. Ap ès le démar age du téléviseur, le menu d'installation initiale appara"t. Vous pouvez maintenant e**ectuer les églages suivants :

Poznámka:

ADpuyez sur les boutons -4 Ț- pour Dasser à l'étape suivante ou précédente.



Seetionnez a langue de vote menu, puis passez à létaoe suivante




Si VOUS VOUIQZ CO n nQCter IQ t e lÔVi SQU a Un rOUTQU r via WLAN, sé etctionnez le nom dans la liste et confirmez avec OK. Zadajte mot de Dasse du routeur Internet. ApDuyez ensuite sur Connecter pour établir une connexion.

Televízor je možné používať aj prostredníctvom kábla LAN (R/45). Pripojte kábel k vášmu internetovému smerovaču, aby ste mohli vytvoriť pripojenie na internet. Remaraue : vous Douvez modifier ce pa- ramètre à tout moment via le menu Pa amètres/ Réseau et Internet.

5. Installation initiale



Sélectionnez votre pays et passez à l'étape suivante




Sélectionnez le mode TV, puis passez à l'étape suivante

Le mode satellite est sélectionné par défaut et la liste des chaînes préinstallées est chargée




Sélectionnez Done pour terminer l'installation initiale. Sélectionnez Retour pour choisir une autre option



La liste des chaînes préinstallées (uniquement en mode satellite DVB-S) est maintenant chargée et l'installation est terminée.

6. Menu principal

5.1 Sélectionner la source d'entrée



Pour sélectionner la source d'entrée souhaitée, appuyez sur la touche INPUT de la télécommande. Sélectionnez la source d'entrée souhaitée et confirmez avec la touche OK de la télécommande.

- ATV (Reception des chaînes de télévision analogiques)
- DVB-* (Prijem na pozemnej anténe)
- DVB-C (Accueil via la télévision par câble)
- DVB-S (Empfang über Satellit)
- AV (prijem prostredníctvom externých AV aplikácií, Par exemple un lecteur DVD, une console de jeux)
- HDMI 1 (prijem prostredníctvom externých zariadení, par. DVD lektor, hracia konzola)
- HDMI 2 (prijem prostredníctvom externých zariadení, par. DVD lektor, hracia konzola)
- Média (Zapnite multimediálny prehrávač, ak je pripojený USB port)

Poznámka:


Le téléviseur est conçu pour recevoir la télévision par satellite en standard. Une liste de canaux Astra est déjà programmée. Si vous souhaitez utiliser la télévision par câble ou recevoir des programmes via une antenne DVB-T, vous devez ouvrir le menu après avoir sélectionné le type de réception et lancer une recherche via l'option "Programme". (voir 6.3)

6. Menu principal

Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche MENU de la télécommande.

Dans le menu principal, vous pouvez effectuer des réglages de base tels que les réglages de l'image, du son ou des canaux. Utilisez les touches AU pour sélectionner le paramètre souhaité. Confirmez votre sélection avec OK pour entrer dans le menu. Une fois que vous avez effectué les réglages dans le

Une fois que vous avez effectué les réglages dans le menu respectif, quittez le menu étape par étape en appuyant sur la touche EXIT.



Réglage de l'éclairage

Sélectionnez le réglage de l'éclairage en appuyant sur le bouton OK.

Utilisez les boutons - et + pour contrôler l'éclairage.

Vezmite na vedomie, že spotreba energie sa mení aj v prípade, ak je spotreba energie väčšia ako spotreba energie.

6. Menu principal

6.1 Réglage de l'image



Mode image

Sélectionnez le mode d'image souhaité

- Standard (réglage par défaut)
- Film (pour plus de contraste)
- Živý (pour un contraste moindre)
- Utilisateur (la luminosité, le contraste, la couleur et la netteté peuvent être ajustées selon les besoins)

Aspect Rapport d

Sélectionnez le rapport hauteur/la largeur souhaité pour le téléviseur ou le programme télévisé :

- Auto (réglage automatique du rapport hauteur/la largeur)
- 16:9 (ajustement de l'image TV au format 16:9)
- 4:3 (ajustement de l'image TV au format 4:3:9) (Première méthode pour agrandir l'image TV) (Deuxième méthode pour agrandir l'image TV)

Température de couleur

Sélectionnez la température de couleur souhaitée. L'image globale du téléviseur est ajustée en conséquence.

- Chaud (couleurs plus chaudes)
- Normale (couleurs normales)
- Froid (couleurs froides)


Suppression du bruit

Sélectionnez la réduction de bruit souhaitée. Cette fonction permet de lisser l'image et de réduire les artefacts et le grain

- Vynut (désactive la fonction)
- Faible (faible réduction du bruit)
- Moyenne (réduction moyenne du bruit)
- Forte (forte réduction du bruit)
- Automatique (réduction automatique du bruit)
- Auto

6. Menu principal

6.2 Réglage du son



Režim syn

- Standard (réglage du son par défaut)
- Sport (le son est foncent é sur l'acoustiaue du sport)
- Film (le son est foncent é sur les voix)
- Musique (le son est foncent é sur la musique)
- Utilisateur (les églages du son peuvent être ajustés selon les besoins sous le point "Compensation")

Bilancia

Sélectionnez l'option 4 si vous souhaitez équilibrer le son gauche et droit. Padéaulavaeur doit être 1".

V automatickom alikvotnom systéme

"Volume automatique" assure un volume uniforme lorsque vous passez d'un programme TV à un autre. Sélectionnez „ON“ ou „OFF“.

Surround

Activez cet élément si vous avez connecté un système surround

Triedenie audio číslíc

Sélectionnez si vous utilisez la sortie audio numérique pour un système surround, par exemple


- Auto (automatique zistenie pripojenia k externému priestorovému systému)
- *CM (vysiela kódovaný zvukový signál do externého priestorového systému)
- off (désactive la sortie audio numérique. Le son est reproduit par les haut-parleurs du téléviseur).

Audique en t

Cela désactive l'écran et vous n'avez qu'une transmission sonore. Avec Exit, vous pouvez à nouveau quitter le mode.

6. Menu principal

6.3 Programy



Pays

Sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez. Cette sélection peut également affecter la recherche des chaînes.

Mode de balayage

Sélectionnez le mode souhaité pour lancer la recherche

- Standard (Le paramètre standard est utilisé pour la recherche)
- Réseau (Recherche dans tous les +* avec des sous-fréquences)
- Sélépé skenovanie (vyhľadajte satelit pre TP a následne vyhľadajte kanály)
- *ast Scan (Recherche de chaînes par fouilleur ; influencé par la sélection du Days)
- Balayage prédéfini (charge la liste de canaux par défaut de l'usine)

Satellit

Vyberte požadovaný satelit

dTuyepe a nálny

Sélectionnez le type de programme souhaité

- Gratuit (uniquement les chaînes en clair)
- Tous (chaînes gratuites et cryptées)
- Cryptée (uniquement les chaînes cryptées)

Typ služby

Sélectionnez le type de service pour votre récepteur.

- DTV (chaînes de télévision numérique)
- Tous (stations de télévision et de radio numériques)
- Rádio (stations radio numériques uniquement)

Možnosť LCN

Cède abrégations de chaînes de télévision et de radio numériques (numérotation logique des chaînes) et permet au récepteur de trouver automatiquement les programmes trouvés sur la base d'un numéro de chaîne transmis par l'émetteur. Si la recherche est effectuée avec LCN, les numéros des chaînes restent toujours les mêmes, même si les chaînes sont échangées ou supprimées. * Par défaut, cette option est désactivée afin de maintenir une numérotation consécutive des canaux.

Vyhľadavanie

Sélectionnez l'option Recherche et confirmez la sélection avec OK. La recherche de chaînes dé-



6. Menu principal

marre numériquement avec vos options o éselectionnées.

6. Menu principal

6.3 Program

Hľadanie manuálu DTV.

Satelit

Vyberte požadovaný satelit

Transpondér

Sélectionnez l'option Recherche et confirmez la sélection avec OK. Sélectionnez maintenant le TP souhaité à l'aide des touches AY et confirmez avec OK. Vous avez maintenant la possibilité de rechercher des stations dans le transpondeur Sélectionnez les options souhaitées (voir recherche automatique).

Sélectionnez ensuite l'option Recherche et confirmez votre choix en cliquant sur OK. La recherche de chaînes commence par vos options préférées.

Vous avez également la possibilité de vérifier l'intensité et la qualité du signal
Vous pouvez éditer le TP en utilisant la sélection de couleur ROUGE/VERT/JAUNE.

Transpondér


Supprimer (tlačidlo ROUGE) Supprime le transpondeur sélectionné. Confirmez le processus de suppression irrévocable avec OK.

Modifikátor (VERT bouton) Modifier la fréquence, le taux de symbole et la polarité du transpondeur sélectionné. le transpondeur sélectionné Confirmez ensuite avec OK.

Nouveau (bouton JAUNE) Ajouter un nouveau transpondeur. Entrez la fréquence, le taux de symbole et la polarité du nouveau transpondeur Confirmez ensuite avec OK.

5V Tension de l'antenne

La tension d'antenne de 5V n'est requise que pour les antennes DVB-T actives.



6. Menu rinciaal

V y d a n i e Canal d

V tejto ponuke môžete upraviť alebo zmeniť D o g ammes espect!fs. Les options suivan- tes sont disponibles

Supprimer (bouton ROUGE) Utilisez les touches *léchées pour sélectionne un programme et appuyez su la touche ROUGE pour le su Dprimer.

Déplacement (touche JAUNE) Sélectionnez un o g amme à l'aide des touches fléchies et appuyez su la touche JAUNE. Déplacez maintenant le programme sélectionné sur la position souhaitée et appuyez sur la touche jaune. Vous pouvez également aDpuye sur la touche menu, puis saisi le numé o de oos!tion souhaité. Confi mes l'entrée avec la touche jaune.

Masquer (bouton BLEU) Sélectionnez un p o g amme à l'aide des touches fléchies et appuyez su la touche BLEUE. Ce program est mis en évidence et sauté lorsau vous changez de program. Remaraue : vous pouvez toujou s appeler la chaîne via la liste des chaînes ou en saisissant le numéro du D o gramme.

Favoris (bouton FAV) Utilisez les touches *léchées pour sélectionner un programme et appuyez su^ la touche FAV Dou^ le marque^ comme favori (indiqué par le symbole du cœur). Désormais, lorsque vous aDpuyez sur la touche FAV de la télécommandeen mode normal, seuls lesp^og^ammes que vous avez marqués comme favo^!s s'affichent.

Régdlsauéte liete

V tejto ponuke môžete upravovať satelity, nastaviť typ LNB a definovať hodnoty DISEaC.

Satelit

Supprimer (tlačidlo ROUGE) Zapnite zvolený satelit. Confirmez la suppression irrévocable en cliquant su OK.

Modifier (bouton VERT) Modifiez le nom, la longitude, la latitude et la bande du satellite Selektivne. Puis confirmez avec OK

Ajouter (bouton JAUNE) Ajouter un nouveau satellite. Ent ez le nom, la longitude, la latitude a bande du nouveau satellite. Confirmez ensuite avec OK.

Recherche (tlačidlo BLEU) Lancez la recherche avec le satellite sélectionné. Sélectionnez le mode de recherche, le type de chaîne et le type de service. Confirmer Confirmez avec OK.

6. Menu principal

Réglage de l'antenne

Appuyez sur la touche fléchée droite pour passer à la configuration. Vous pouvez revenir en arrière avec Exit.

Typ LNB	Změňte ici le type de LNB (par défaut : 09750 / 1 0600). Modifiez
Napájení LNB	ici l'alimentation en tension du LNB (par défaut : On). Réglez le
22 KHz	paramètre 22 KHz sur on / off (par défaut : Auto).
Jedinečný kód	Sélectionnez "On" si vous souhaitez faire fonctionner le téléviseur sur un Unicable (EN50494). Sélectionnez le canal IF souhaité avec la fréquence appropriée. Si cela ne correspond pas à votre système, vous devez le modifier manuellement.
Toneburst	Vyberte si mezi možnostmi Žiadne, Bu st A a
DiSEqC 1.0	Burst B. Vyberte medzi Aucun, LNB à LNB ^.
DiSEqC 1.1	Choisissez entre Aucun, LNB et LNB 16.
DiSEqC 1.2	Sélectionnez "On" si vous avez besoin d'une commande de moteur.

Poznámka:

Všeobecne platí, že nie je potrebné upravovať parametre antény. Il est recommandé que seuls les utilisateurs expérimentés modifient ces paramètres.


Compartiment

Ce menu affiche toutes les informations sur le module CI si un module approprié a été inséré. (voir page 22)

Signal information

Ce menu affiche des informations sur le satellite actuellement sélectionné, l'intensité du signal du transpondeur et la qualité du signal.

6.4 Funkcia



6. Menu rinciaal

FRANÇAIS

6. Menu principal

durée OSD

Definissez la durée pendant laquelle le menu principal s'affiche. Choisissez entre
Toujours, 5, 10, 15 ou 30 secondes

Verrouillage du système

Il vous sera demandé de saisir un mot de passe. Le mot de passe par défaut est : 0000
Saisissez le code PIN et confirmez avec OK.

Rodičovská kontrola

Selon le programme, il existe des restrictions d'âge officielles. Dans ce menu, sélectionnez à partir de combien d'années la restriction doit être activée. Vyberte medzi 0-18 ans alebo "aucun".

Verrouillage des canaux

Appuyez sur la touche OK pour obtenir la liste des chaînes. Sélectionnez la chaîne souhaitée et appuyez sur la touche bleue. Le canal est maintenant verrouillé par un code PIN
Appuyez à nouveau sur la touche bleue pour déverrouiller le canal.

Définissez le mot de passe (changez le PIN)

Pour modifier le PIN (par défaut : 0000), vous devez d'abord saisir le PIN actuel. Saisissez maintenant le nouveau code PIN à 4 chiffres. Confirmez à nouveau le nouveau code PIN pour terminer le processus,

Hotte

Dans les paramètres de l'hotte, vous pouvez configurer et éteindre des fonctionnalités pour les personnes non autorisées. Elles ne peuvent pas accéder à certaines fonctions.

Verrouillage des clés : permet de verrouiller les clés sur l'appareil

Verrouillage du balayage : verrouille la recherche des chaînes.

Verrouillage de l'entrée : verrouille toutes les sources d'entrée (par exemple DIQ : DVB-T, HDMI,).

Zdroj par défaut : Sélectionnez la source avec laquelle le téléviseur doit démarrer. (par exemple DVB-S)

Canal de démarrage : Sélectionnez la chaîne avec laquelle le téléviseur doit démarrer.

Volume : Sélectionnez le volume auquel le téléviseur doit démarrer.

Volume maximum : sélectionnez le volume maximum qui peut être réglé

Importe la base de données : Importe une base de données prédéfinie

Exporte la base de données : exporter la base de données actuelle.

Jazyk: Sélectionner la langue du menu

Format d'image : Sélectionnez le format d'image 16:9 ou 4:3.

Restaurer : Supprime tous les paramètres de l'hotte.

CEC

"CEC" znamená "Consume Electronics Control". Avec HDMI CEC, les appareils connectés via HDMI peuvent être contrôlés avec une seule télécommande

6. Menu principal

Módny butik

Sélectionnez si vous souhaitez utiliser le téléviseur en mode bouton.

En mode boutique, on modifie les paramètres qui Devraient affecter la consommation d'énergie.

Boutique

Étant donné que les magasins ont généralement une atmosphère lumineuse plus éblouissante ou plus brillante, le téléviseur doit être utilisé dans le réglage "Shop". Cela se traduit par des images plus nettes, des couleurs plus riches, des contrastes plus forts, mais aussi par une consommation d'énergie plus élevée.

Écran b l e u

A iche un écran bleu lors de la commutation

Jazyk t e l e t e x t u

Vyberte jazyk, ktorý chcete použiť:

- Eu^ope occidentale, EuroDe orientale, russe, arabe, *a^ls

Jazyk zvukuVyberte jazyk zvuku Dréférée des chaines de télévision

Langue des sous-titres. Sélectionnez la langue Dré*érée des sous-titres des chaînes de télévision

Malentendants Cette option n'est activée que si le programme de diffusion la prend en charge.

Réinitialiser

Sélectionnez cette option si vous souhaitez réinitialiser le téléviseur aux paramètres d'usine. Le mot de passe par défaut : 0000

Pozor : všetky parametre sú zmenené a inštalácia je spustená.

6.5 Konfigurácia

Heu e

V ponuke Heu e máte možnosť nastaviť a "èt de votre appa eil

Minuterie de soe l

Sélectionnez l'heure d'extinction souhaitée.

Môžete si vybrať medzi : A rèt, 1 0, 20, 30, 60, 90, 1 20, 180, 240 minút.

Poznámka:

La fonction de mise en veille est également accessible directement via la télécommande. Pour ce faire, appuyez sur le bouton SLEE* de la télécommande

Mise en veí le auto a i q u e


Automatická kontrola času, počas ktorého je prístroj v prevádzke, sa môže zmeniť na automatickú!
aucune tou- che du poste ou de la télécommande n'est actionnée. Cette durée est réglée en usine sur
3 heu es.

7. EPG (guide des programmes)

Dans le guide électronique des programmes, vous pouvez voir un aperçu sur 7 jours de toutes les chaînes (si la chaîne concernée le propose). Utilisez les touches fléchies de la télécommande pour naviguer. Appuyez sur OK pour confirmer votre sélection

Volte-face (s logiciel PVR)

Avec le logiciel PVR étendu, vous avez la possibilité de programmer via le système EPG.



Poznámka:

Il peut arriver que le guide des programmes ne fournisse aucune information ou seulement des informations partielles. Mise à jour des données peut prendre quelques minutes.


Explication des touches de couleur

@ Planification d'un enregistrement (uniquement possible avec un logiciel supplémentaire)

@ Ouvre la liste des minuteurs

9. Funkcia Smart TV

Le téléviseur dispose d'une fonction Smart TV. En plus de la réception TV classique, une Smart TV dispose de diverses fonctions informatiques (par exemple, navigation sur le web, applications, médiathèques et jeux). Aby ste mohli využívat tieto funkcie, musí byť televízor pripojený k sieti Internet prostredníctvom siete WLAN alebo LAN.



Pour accéder au menu Smart TV, appuyez sur la touche SMART de la télécommande

9.1 Paramètres

In les paramètres, vous effectuez les réglages de base du téléviseur. Configurer la connexion à Internet, gérer la fonction Bluetooth, régler l'heure ou changer la langue du menu du téléviseur. Naviguez jusqu'en bas avec les touches fléchées Sélectionnez le bouton "Paramètres" et confirmez avec OK.



9.2 Réseau et Internet

Paramètres du réseau

Si vous n'avez pas encore connecté le téléviseur à Internet lors de l'installation initiale, vous devez suivre les étapes suivantes pour pouvoir utiliser la fonction Smart TV :

Réseau Ethernet

Si vous souhaitez connecter le téléviseur et le routeur Internet via un câble LAN, branchez le câble dans le connecteur correspondant (RJ45) à l'arrière du téléviseur. Des réglages supplémentaires pour la connexion au réseau peuvent être effectués dans le menu Réseau LAN

9. Funkcia Smart TV

Réseau sans fil (WLAN)


Si vous souhaitez connecter le téléviseur et le routeur Internet via WLAN, procédez comme suit :

1. Activez l'option "WiFi"
2. V položke "Réseaux d'Internet" vyberte trasu, ku ktorej sa chcete pripojiť.
3. Confirmez avec OK.
4. Saisissez maintenant le mot de passe du routeur Internet. Pour saisir des lettres, utilisez le champ de saisie qui apparaît à l'écran. Pour saisir des chiffres, appuyez sur la touche "Numérique".
5. Cliquez maintenant sur "Suivant" dans le champ de texte où apparaît, puis cliquez sur "Connecter".
6. Après une connexion réussie au réseau, la connexion est affichée dans la liste des réseaux.
7. Ukončite ponuku pomocou "Exit".

9.3 Bluetooth

L'interface Bluetooth intégrée permet la transmission sans fil de signaux audio vers des dispositifs Bluetooth adaptés, tels qu'une barre de son ou des écouteurs. Pour connecter les périphériques Bluetooth au téléviseur, procédez comme suit :

1. Activez l'option „Bluetooth“
2. Assurez-vous que votre appareil Bluetooth (par exemple, la barre de son) est prêt à fonctionner.
3. L'appareil commence à rechercher des périphériques Bluetooth compatibles.
4. Après une recherche réussie, sélectionnez le dispositif que vous souhaitez connecter.
5. Après une connexion réussie, les signaux audio du téléviseur sont maintenant transmis au dispositif Bluetooth.
6. Ukončite ponuku pomocou tlačidla "Exit".



9. Funkcia Smart TV

9.4 Paramètres du dispositif

Dans ce menu, vous pouvez voir les informations actuelles du téléviseur.

Názov zariadenia

A liche le non de l'unité actuelle. OK, vous pouvez le change .

Stanový

A liche l'état actuel de votre unité. (Réseau, numéro de série, temps de fonctionnement.)

Avis juridique

A liche tous les avis juridiques et les licences

Modelo

A liche le nom du modèle de l'unité

Version

A liche la version actuelle d'Android

Version du logiciel

A liche la date actuelle du logiciel

Statut des mises à jour de sécurité, version du noyau...

A liche les données actuelles du système.

Régdeli é h e u e r e

Dans ce menu, vous pouvez régler l'heure, le fuseau horaire et la date du téléviseur.

Automatické dátumy a hodiny

Il existe trois façons de régler l'heure et la date correctes

À propos des fournisseurs de réseaux

L'heure et la date sont automatiquement synchronisées via Internet.

À propos de Transport Stream

L'heure et la date sont automatiquement synchronisées par le fournisseur de télévision

Výpnuté

L'heure et la date sont réglées manuellement.

Fuseau horaire

Sélectionnez ici le fuseau horaire approprié (par exemple, GMT +01 :00 Amsterdam).

Définir le temps

Réglez l'heure actuelle ici. POZOR : Cette rubrique n'est active que si vous avez sélectionné le réglage "OF*" dans la rubrique "Date et heure automatiques" !

Fixer la date

Définissez la date actuelle ici. POZOR : Cette rubrique n'est active que si vous avez sélectionné le réglage "OF*" dans la rubrique "Date et heure automatiques"

24 hodin

Définissez ici si l'heure doit être affichée en 12 heures ou en 24 heures.

9. Funkcia Smart TV

Langue

Sélectionnez ici votre langue (par exemple, l'allemand).

Clavier

Sélectionnez ici la version de votre clavier (par exemple, l'allemand).

Choisissez ici si vous voulez avoir des tonalités de touches.

Clavier

Sélectionnez ici la version de votre clavier (par exemple, l'allemand).

Mémoire

Affiche l'allocation de mémoire actuelle.

Réinitialiser

Réinitialise tous les paramètres et commandes intelligents.

Accepter et enregistrer mes nt

V tejto ponuke si môžete zobrazíť svoje účty. (KomDte Google)


Aplikácie

V tejto ponuke môžete nastaviť svoje aplikácie na vašom zariadení.

9. Funkcia Smart TV

9.5 Médiá

Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande et sélectionnez "Media" ou accédez à l'option "Source" dans le Sea t Menu, puis sélectionnez "Media".



Obrázok

Utilisez les touches haut et bas du "sélectionner l'icône "Photo", appuyez sur la touche de confirmation pour valider, puis appuyez à droite pour accéder au dossier. Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir le dossier correspondant. Après avoir sélectionné l'image, appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir l'image. Vous pouvez utiliser les boutons gauche et droit

Musique

Utilisez les touches haut et bas du "sélectionner l'icône "Audio", appuyez sur la touche de confirmation pour valider, puis appuyez à droite pour accéder au dossier. Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir le dossier correspondant. Après avoir sélectionné l'audio, appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir l'audio. Vous pouvez utiliser les boutons gauche et droit

Vidéo

Utilisez les touches haut et bas du "sélectionner l'icône "vidéo", appuyez sur la touche de confirmation pour valider, puis appuyez à droite pour accéder au dossier. Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir le dossier correspondant. Après avoir sélectionné la vidéo, appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la vidéo. Vous pouvez utiliser les boutons gauche et droit

Dossier d'installation

Sélectionnez l'icône "Paquet d'installation", appuyez sur la touche Entrée pour confirmer l'entrée et ouvrir le dossier correspondant. Appuyez sur Entrée après avoir sélectionné le paquet d'installation pour ouvrir et installer le paquet d'installation.

Dispositif de stockage

Môže si prezerať externé súbory, ako napríklad U Disk, Disaue dur atď. a vyberať súbory na otvorení.

Miestne zásoby

Les fichiers internes du système peuvent être lus.

Partage de réseau


accès au même segment, le serveur partage les fichiers.

10. Používanie rozhrania Smart TV

Informačné energie


Lorsque vous appuyez sur la touche SMART de la télécommande, vous accédez à l'interface Smart TV du téléviseur.

Určité ospravedlnenie sa nám dostáva.
Utilisez les touches fléchies pour naviguer jusqu'à l'application souhaitée, puis appuyez sur OK pour l'ouvrir.



App Store

Pour installer d'autres apps ou gérer les apps existantes, ouvrez l'App Store



Les différentes catégories sont énumérées dans la colonne de gauche



Vyhľadávanie

Vous pouvez rechercher des applications à l'aide de la fonction de recherche. Utilisez le clavier qui apparaît pour entrer votre recherche



(potom)

Accueil


Affiche des suggestions de vidéos, d'applications et de médiathèques. Utilisez les touches fléchies pour naviguer entre les différentes applications



{ Aplikácie

Aplikácie


Affiche une liste des applications disponibles. Cliquez sur une application pour obtenir plus d'informations. Cliquez sur "Download" pour télécharger l'application



Bunrle

Skupinová ponuka

Affiche une liste d'applications classées par catégorie. Choisissez si vous êtes amateur de musique ou "Filles à domicile". Pour télécharger l'application, cliquez sur "Télécharger".



O spoločnosti
Benutzer

Utilisateur

Sur cette page, dans la section "Mises à jour", vous trouverez une liste d'applications, dont certaines sont disponibles. Vous pouvez également désinstaller des applications ici.



Einstellung

Réglage de

Dans ce menu, vous pouvez mettre à jour l'App Store si une version plus récente est disponible.


10. Používanie rozhrania Smart TV

Ďalšie aplikácie pre dospelých



Lektor multimédií

Avec lecteur multimédia, vous pouvez lire de la musique, des vidéos et des images à partir d'une clé USB ou d'un disque dur externe via la connexion USB du téléviseur. Les applications (apps) qui sont adaptées aux appareils Android peuvent également être installées via cette connexion.



Appuyez sur la touche TV pour accéder à la réception normale de la télévision (par exemple, la télévision par satellite). Remarque : vous entrez toujours dans le mode de réception qui a été précédemment sélectionné. Vous pouvez également sélectionner la source de réception correspondante (par exemple, DVB à l'antenne).



Obchod Google Play

Vous pouvez rechercher et installer des applications supplémentaires dans le Google Play Store. L'inscription est obligatoire pour utiliser le Google Play Store. Veuillez noter que toutes les applications ne sont pas disponibles sur cet appareil. Seules les applications qui sont affichées peuvent être chargées.



Chome

Vous pouvez surfer sur Internet grâce au navigateur Chrome intégré. Vous disposez de presque toutes les fonctions comme avec un PC classique.

AVIS D'IMPORTANT :

Individuálne nabíjanie aplikácií na Smart TV je všeobecne bezplatné. Tou- tefois, selon le fournisseur de l'application, des coûts supplémentaires peuvent être encourus ou un abonnement peut être nécessaire. Le fournisseur de l'application concernée est seul responsable de l'abonnement et des coûts qui en découlent !

Jednoduchšie používanie Smart TV



L'interface de la Smart TV s'utilise généralement avec les touches de la télécommande.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton de la télécommande pour activer un pointeur de souris. Le pointeur de la souris peut maintenant être contrôlé par les touches de la télécommande.

Cependant, vous pouvez également connecter un clavier ou une souris de bureau à l'un des ports USB. Funkcia je rovnaká ako v prípade klasického počítača.

11. Technické údaje

Všeobecné údaje

Afficher	Affiche e LED	
Taille de l'écran	18,5 pouces/7cm)	21,5 pouces (5#, 6cm)
Résolution	1366 x 768	1920 x 1080
Rapport de contraste	1000 :	3000 :
Valeur de la luminosité	250 cd/m	
Angle de vue	178° H / 178° V	
Tuner	DVB-S / -S2 / -C / -T / -T2	
Norme DVB-T2	H.265/HEVC	
Emplacement CI	HD čítanie	
Rozhranie Bluetooth®.	Verzia 4.2	
Rozhranie WLAN	oui	
Fonction Smart TV	ADPllications p éinstallées, boutique d'applications, médias en ligne, contenus vidéo	
Système d'exploitation	Android 9.0	
Processeur	Procesor ARM Cortex-A53 (1 GB DDR / 8 GB *flash)	
Formats de lecture des photos	JPEG, BMP, PNG	
Formats de lecture audio	MP3, WMA, AAC	
Formats de lecture vidéo	MP3, WMA, AAC	
Interrupteur mécanique	M*G, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB, RM	
Mode hôtel	oui	
Standard Haut-parleur	oui	
Norme VESA	2x 5 W (stereo)	
	100 x 100 mm	

Connexions

Entrée ANT DVB-S/S2	1x
Vstup ANT DVB-T / -T2 / -C	1x
Takže "kravata audio koaxiál	x (S/PDIF)
Takže "kravata casau	1 x (3,5 mm jack)
Pripojenie HDMI	2x
Pripojenie video cinch (CVBS)	1 X
Pripojenie zvukového signálu (L/R)	2x
Pripojenie USB	2x
Rozhranie LAN	1x
Umístění modulu CI+	1x

Autre

Alimentation électrique	AC 100-240 V, 50/60 Hz DC 12 V, 3 A (10-30 V stabilisé)	
Consommation électrique en fonctionnement / veille	16 Watt / < 0,5 Watt	22 Watt / < 0,5 Watt
Classe d'efficacité énergétique	F (Spectre A až G)	
Rozměry s podstavcom (D/H/D)	440 x 299 x 139 mm	507 x 337 x 175 mm
Rozměry bez oíed (D/H/D)	400 x 263 x 49,7 mm	507 x 302 x 48,7 mm
Poids	2,3 kg	3,1 kg

11. Données techniques

Všeobecné údaje

Afficher	Afha eLED	
Taille de l'écran	24ouces(59,9cm)	32ouces(8J,3cm)
Résolution	1920x1080	1920x1080
Raot de contraste	3000:1	
Valeur de la luminosité	250côm'	
An le de vue	178° H / 178°	
Tuner	E	
No^me DVB-T2	DVB-S / -S2 / -C / -T / -T2	
Em lacement CI	H.265/HEVC	
Rozhranie Bluetooth%	HD čítanie	
Rozhranie WLAN	Verzia 4.2	
Fonction Smart TV	oui	
Système d'exploitation	ADPllications préinstallées, boutique d'applications, médias, jeux, outils vidéo	
Processeur	Android 9.0	
Formats de lecture des photos	Procesor ARM Cortex-A53 (1 GB DDR / 8 GB *flash)	
Formats de lecture audio	JPEG, BMP, PNG	
Formats de lecture vidéo	MP3, WMA, AAC	
Interrupteur mécanique	M*G, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB, RM	
Mode hôtel	oui	
	oui	
Haut-parleur	2x 5 W (stereo)	2x 10 W (stereo) 200
No me	VESA 100 x 100 mm	X 100 mm

Pripojenia

Entrée ANT DVB-S/S2	1X
Vstup ANT DVB-T / -T2 / -C	1x
Takže "kravata audio koaxiál	1 x (S/PDIF)
Takže "kravata casae	1 x (3,5 mm jack)
Pripojenie HDMI	2x
Pripojenie video cinch (CVBS)	1 X
Pripojenie zvukového signálu (L/R)	2x
Pripojenie USB	2x
Rozhranie LAN	1x
Umístění modulu CI+	1x

Autre

Alimentation électrique	AC 100-240 V, 50/60 Hz DC 12 V, 3 A (10-30 V stabilisé)	
Consommation électrique en fonctionnement / veille	24 Watt / < 0,5 Watt	31 Watt / < 0,5 Watt
Classe d'efficacité énergétique	F (Spectre A až G)	
Rozměry s podstavcom (D/H/D)	5S2x3S6x 175mm	731 x 491 x 21 mm
Rozměry bez oied (D/H/D)	52x326x#3,8nm	731x432x85,7 mm
Poids	3,3 kg	4,2 kg

Hinweis:
Gewicht und Abmessungen sind nicht die absolut exakten Werte. Technische Details können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

12. Dépannage

VeOlezJrelesinformafionssuivantespourDouve loriGlineÔun problèmeavantdecontactte le se vice après-vente

Le téléviseur ne peut pas être allumé.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je kordón napájania správne pripojený k prírodnému káblu a k adaptéru DtâtQUF. • VŽDY skontrolujte, či je cordon de l'adâ Dtâteur est correctement relié au téléviseur. • Eventuellement, le circuit électrique était reculé. Débranchez l'alimentation électrique, attendez minute et rebranchez l'alimentation électrique
Pas de photo	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôlez si le câble d'antenne est correctement branché. • Ak chcete zistiť, či bola vybraná správna položka ; použite tlačidlo INPUT. • Skontrolujte, či sú kontrast a jas dobre nastavené.
Pas de son	<ul style="list-style-type: none"> • ASSUFQZ-VOUS C UQ IQ VOIUmQ n'QSt pas Fegl Ô SUF IQ MinimUm et que l'option de désactivation des hautparleurs n'est Das activé (MUTE) • AUgrÚQ ntQZ D ^U Ô QM rÚQ nt l'r VOI Um Q. • Contrôlez s! les câbles audio sont b^anchés sur les entrées correctes.
Vynikajúca kvalita obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si l'entrée correcte a été sélectionnée ; utilisez la touche INPUT. • Vérifiez le raccordement avec le téléviseur. • Vérifiez les les réglages de vidéo
L'image est troD g äPde, troD petite ou déformée	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le bouton ASPEC* de la télécommande pour modifier le format de l'image (16:9, :3, ...).
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • Changez les piles • Utilisez la télécommande dans la portée spécifiée (max. 5 mètres et 30 degrés) • Assure-vous que la *enêtre de capteur de la télécommande n'est pas exposée à un lo t rayonnement lumineux.
Impossible d'ouv l'r le menu Sma t TV	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les oaramèt es du réseau • Overté si, či ste pripojení na internet.
Lors de la diffusion de films, de séries ou d'autres contenus, l'image est saccadée ou pixelisée.	<ul style="list-style-type: none"> • La connexion internet est DeUt-être trop lente. • Une transmission tempo alrement médiocre peut également ôte due au fournisseur du contenu diffusé en continu (par exemple, des problèmes de serveur).
Les aDplications ne Deuvent plus ôtre installées	<ul style="list-style-type: none"> • La mémoire interne du téléviseur est Dleine. Supprimez d'abord les autres aDplications pour en installer de nouvelles

13. Informations sur la conformité

Par la Drésente, Megaset We ke GmbH déclare que les appareils suivants sont confo mes aux exgencesessentellesetaux autres disDositions pertinentes des Di ecflves 2014/30/ET et 2014/35/EU et de la Di ective sur les Equ/ pements Radio 2014/53/EU:

Megasat Royal Line II 19 Smart (číslo článku 240124)

Megasat Royal Line II 22 Smart (číslo článku 240125)

Megasat Royal Line II 24 Smart (číslo článku 240126)

Megasat Royal Line II 32 Smart (číslo článku 240127)

La déclaration de conformité concernant ces produits est d!sDon Able Dou l'entreprise:

Megasat Werke GmbH, Industriestraße 4a, D-97618 Niederlauer

La déclaration de conformité peut être téléchargée depuis notre page d'accueil:
www.megasat.tv/downloads

Poznámky

[illegible]

REGISTRÁCIA PRODUKTOV

L'enregistrement de votre produit Megasat vous donne accès à nos notifications automatiques par e-mail. Si votre produit nécessite un nouveau firmware, vous en serez informé par e-mail.

Pour l'inscription, veuillez visiter notre page d'accueil www.megasat.tv

Vous trouverez le formulaire sous Support4 enregistrement du produit

Verzia 1.0 (Août 2021)

Sous réserve de modifications techniques, de
fautes d'impression et d'erreurs

Megasat Werke GmbH
Buckenstraße 2
D-97618 Niederlauer

Reg. č. OEEZ DE70592344



www.megasat.tv
info@megaatv